ACV

RC30 - INSTALLATIERICHTLIJNEN

U hebt nu de programmeerbare thermostaat geïnstalleerd. Voor gasketeltoepassingen hoeven de fabrieksinstellingen niet gewijzigd te worden (raadpleeg bij andere toepassingen onderstaande tabel). Met behulp van de GEBRUIKERSHANDLEIDING kunt u het apparaat nu programmeren en de gebruiker tonen hoe het werkt.

De programmeerbare thermostaat gebruiken voor specifieke toepassingen

Toepassing	Settings		Wat moet er gewijzigd worden?		
	Cyclus/uur	Minimale AAN-tijd	NB: alle onderstaande parameters vallen in categorie 2 'systeemparameters' (zie parametertabel voor installateurs).		
Gasketel (<30kW)	6	1	Geen wijzigingen nodig		
Olieketel	3	4	De 1:Ot-parameter op 4 stellen De 2:Cr-parameter op 3 stellen		
Thermische actuator	12	1	De 2:Cr-parameter op 12 stellen		
Zoneklep	6	1	Geen wijzigingen nodig		
Elektrische verwarming (weerstandsbelasting 3-5A)	12	1	De 2:Cr-parameter op 12 stellen		

Het menu voor i

- 1. Druk op de OFF
- 2. Houd de il-toets -toetsen tegelijk
- **3.** Op het scherm verschijnt de eerste parameter voor
- 4. Druk op de **C** of **-**toets om de fabrieksinstelling te wijzigen. De informatie op het scherm knippert om aan te geven dat er iets gewijzigd is.
- 5. Druk op de groene OK-toets om de wijziging te bevestigen. De informatie knippert niet meer.
- parameter te gaan.
- 2 te gaan (parameters 1 t/m 5).
- menu weer te verlaten.

Parametertabel voor installateurs

Parameter	Parameter No.	Fabrieksinstellingen		Optione	le instellingen
		Weergave	Omschrijving	Weergave	Omschrijving
Parameters categorie	1: instellingen	programm	eerbare thermostaat		
AM-PM / 24-uursklok	1:CL	24	Weergave volgens 24-uursklok	12	Weergave volgens 12-uursklok (AM/PM)
Tijd/temp.progr. resetten	2:rP	1	Tijd/ temperatuurprogramma volgens fabrieksinstellingen	0	Tijd/temperatuur zoals geprogrammeerd
			Wordt een 0, wanneer er wijzigingen aangebracht zijn in het tijd/ temperatuurprogramma	1	In 1 veranderen om terug te schakelen naar de fabrieksinstellingen
Max. temperatuur	6:UL	35	Max. temperatuur 35°C	21-34	Aanpassing tussen 21°C en 34°C in stappen van 1°C
Min. temperatuur	7:LL	5	Min. temperatuur 5°C	6-21	Aanpassing tussen 6°C en 21°C in stappen van 1°C
Temp. compensatie	12:tO	0	0 Geen temperatuurcompensatie		Aanpassing tussen -3°C en +3°C in stappen van 0,1°C
Evenredige bandbreedte	13:Pb	1.5	Evenredige bandbreedte van 1,5 graad	1.63	Aanpassing tussen 1,6°C en 3,0°C in stappen van 0,1°C
Parameters uit cat. 1 en 2 terugzetten naar fabrieksinstellingen	19:FS	1	1 Alle instellingen gelijk aan fabrieksinstellingen Wordt een 0, wanneer een van de parameters gewijzigd is		Instellingen zoals hiervoor aangepast In 1 veranderen om terug te schakelen naar de fabrieksinstellingen
Parameters categorie 2	2: fabrieksinst	ellingen (d	ruk op PROGRAM 🕥 om toega	ang te krijg	en tot deze categorie)
Minimale AAN-tijd ketel	1:Ot	1	Minimale AAN-tijd 1 minuut	25	Keuze uit minimale AAN- tijd van 2, 3, 4 of 5 minuten
Cyclusfrequentie	2:Cr	6	6 cycli per uur (cph)	3,9,12	Keuze uit cph van 3, 9 of 12
Pompaebruik	5.PE	0	Pompaebruik uitaeschakeld	1	Pompaebruik ingeschakeld

NB: denk eraan altijd de OK-toets in te drukken om te bevestigen dat u de nieuwe instellingen wilt opslaan. Druk op de AUTO-, MAN- of OFF-toets om het instellingenmenu voor installateurs te verlaten.

Ingebruikname van het systeem

Druk op de OFF-toets om het diagnostische menu op te roepen en houd dan de il-toets 5 seconden ingedrukt. Het apparaat toont de gebruikersinstellingen. Houd nu tegelijk de 🔋 - en 🕑 🕂 -toetsen ingedrukt. Het apparaat blijft 5 minuten in deze stand staan en op het scherm kan de volgende informatie opgevraagd worden: modelnummer, datumcode (WW/JJ) en controlesom. Druk op de Ea- of T-toets om deze informatie te bekijken.

> **ACV Belgium** Oude Vijverweg, 6 B-1653 Dworp

Tel: +32 2 334 82 40 Belgium.info@acv.com







	3	4	De 1:Ot-parameter op 4 stellen De 2:Cr-parameter op 3 stellen
or	12	1	De 2:Cr-parameter op 12 stellen
	6	1	Geen wijzigingen nodig
ning ng 3-5A)	12	1	De 2:Cr-parameter op 12 stellen
nstallate toets. en de twee ngedrukt.	eurs oproeper	n en 🕥	



- 6. Druk op de 🕘 🕂-toets om naar de volgende
- 7. Druk op de **PROGRAM** D-toets om naar categorie
- 8. Druk op de AUTO-, MAN- of OFF-toets om het



pérature

nètres du niveau et 2 sur les valeurs

Temps minimum

neure

pompe

ACV Belgium Oude Vijverweg, 6 B-1653 Dworp Tel: +32 2 334 82 40 Belgium.info@acv.com

Utilisation du thermostat programmable pour certaines applications spécifiques

Applicatio

Chaudière à Chaudière à

Moteur there Vanne de zo

Chauffage é (charge rési prise entre 3

- mètre 1 au paramètre 19).
- en compte.
- clianoter.
- mètre suivant. mètre 1 au paramètre 5).

Tableau des paramètres de l'installateur

Paramètres Affichage sur 12 heures (AM-PM) Affichage sur 24 h Réinitialisation programme heure / temp

imitation haute du réglage de la températu imitation basse du réglage de la températu Etalonnage de la tem-

> Réglage de la bande oroportionnelle Réinitialisation de para-

lombre de cycles par

Diagnostic

Pour entrer dans le mode diagnostic, appuyez sur la touche OFF puis maintenez la pression sur la touche 🔒 pendant 5 secondes. Ensuite, maintenez simultanément la pression sur les touches 🕯 et 🕘 🗭 Le thersmostat maintient alors le relais enclenché pendant 5 minutes et les informations suivantes vont alors s'afficher. Numéro d'identification du modèle, code date (SS/AA) et checksum. Pour voir ces informations, appuyez sur la touche 🖁 🔺 ou 🔍.





N Installatierichtlijnen **Guide D'Installation** Installation Guide Einbauhandbuch

Guía De Instalación

RC30

RC30 - GUIDE D'INSTALLATION

Vous avez maintenant installé le thermostat programmable. En ce qui concerne les applications sur chaudières à gaz, il ne sera pas nécessaire de changer les réglages effectués en usine (pour les autres applications, consultez les paragraphes suivants). Vous pouvez maintenant vous servir du MODE D'EMPLOI pour programmer cet appareil et faire une démonstration de son fonctionnement au propriétaire de la maison.

ns	Réglages		Que faut-il changer ?			
	Cycle / heure	Durée minimale EN MARCHE	Remarque : Tous les paramètres énumérés ci-dessous appartiennent au niveau 2 (consultez le tableau des paramètres de l'installateur)			
gaz (<30 kW)	6	1	Aucun changement n'est nécessaire			
a fioul	3	4	Paramètre 1:Ot sur 4 Paramètre 2:Cr sur 3			
mique	12	1	Paramètre 2:Cr sur 12			
one	6	1	Aucun changement n'est nécessaire			
electrique stive com- 3 et 5 A)	12	1	Paramètre 2:Cr sur 12			

Entrée dans le mode Installateur

1. Appuyez sur la touche OFF

2. Maintenez simultanément la pression sur la touche et sur les deux touches **PROGRAM** (C) et (D).

3. L'écran affiche alors le premier paramètre du niveau 1 des paramètres de l'installateur (du para-

4. Appuyez sur la touche 🖁 🔊 ou 🛡 pour modifier le réglage effectué en usine. L'affichage à l'écran clignote pour indiquer que ce changement a été pris

5. Appuyez sur la touche OK verte pour confirmer ce changement. L'affichage à l'écran s'arrête de

6. Appuyez sur la touche 🕘 🕂 pour passer au para-

7. Appuyez sur la touche **PROGRAM** D pour passer au niveau 2 des paramètres de l'installateur (para-

8. Pour sortir du mode Installateur, appuyez sur la touche AUTO, MAN ou OFF.



Remarques : N'oubliez pas que vous devez toujours appuyer sur la touche OK pour confirmer la modification de votre nouveau paramètrage.

Pour sortir de ce mode Paramètrage par l'installateur, appuyez sur la touche AUTO, MAN ou OFF.

ACV France ZAC du Bois Chevrier 122 rue Pasteur F-69780 TOUSSIEU france.info@acv.com

RC30 - INSTALLATION GUIDE

You have now installed the Programmable Thermostat. For gas boiler applications, the factory system settings will not need to be changed (for other applications see below). You can now use the USER GUIDE to program the unit and demonstrate how it works to the homeowner.

Using the Programmable Thermostat for Specific Applications

Application	Settings		What to change	
	Cycle /Hour	Minimum ON time	Note: All parameters listed below belong to category 2 – system parameters (see Installer Parameter Table)	
Gas Boiler (<30kW)	6	1	No changes required	
Oil Boiler	3	4	Set 1:Ot parameter to 4 Set 2:Cr parameter to 3	
Thermal Actuator	12	1	Set 2:Cr parameter to 12	
Zone Valve	6	1	No changes required	
Electric Heating (resistive load 3-5A)	12	1	Set 2:cr parameter to 12 Set 3:Eh parameter to 1	

Entering the Installer Mode

- 1. Press the OFF button
- 2. Press and hold the **i** button and the two **PROGRAM** 🔇 or Ď buttons together.
- **3.** The unit will display the first parameter of installer parameter group category 1 (from Parameter No. 1 to 18)
- 4. Press the 🖁 🔊 or 🛡 button to change the factory setting. The display will flash indicating that a change has been made.
- 5. Press the green OK button to confirm the change The display will stop flashing.
- 6. Press the 🖁 🔊 or 🗑 button to go to the next parameter
- 7. Press the **PROGRAM** D button to go to Installer parameter group category 2 (from Parameter No. 0 to 10)
- 8. To exit installer mode, press the AUTO, MAN or OFF button.

Installer Parameters Table

Parameter	Parameter No.	Factory Default Settings		Optiona	I Settings
		Display Description		Display	Description
Category 1 Parameters	- Programma	ble Thermo	ostat Settings		
AM-PM / 24hr Display	1:CL	24	24 hr clock display format	12	12 hr – AM/PM clock display format
Reset Time/ Temp Program	2:rP	1	Time / Temp profile set to factory default	0	Time / Temperature are as programmed
			Changes to 0 when one of the time/temp profiles are changed	1	To restore the factory profile set to 1
Upper Temperature Limit	6:UL	30	30°C Upper Temp. Limit	21-29	21°C to 29°C adjustment in 1°C steps
Lower Temperature Limit	7:LL	5	5°C Lower Temp. Limit	6-20	6°C to 21°C adjustment in 1°C steps
Temperature Offset	12:tO	0	0 No temperature offset		-3°C to +3°C adjustment in 0.1°C steps
Proportional Band Width	13:Pb	1.5	Proportional band of 1.5 degree	1.63	1.6°C to 3.0°C adjustment in 0.1°C steps
Reset Parameters to Factory Defaults	19:FS	1	All parameters at factory defaults.	0	Parameters have been modified
			Changes to 0 when any parameter is changed	1	To restore the factory defaults set to 1
Category 2 Parameters	- System Set	tings (pres	s PROGRAM 🕥 to access this	category)	
Minimum boiler ON time	1:Ot	1	1 minute minimum ON time	25	2 - 2 minutes 3 - 3 minutes 4 - 4 minutes 5 - 5 minutes
Cycle Rate	2:Cr	6	6 cycles per hour (cph)	3,9,12	3 - 3 cph 9 - 9 cph 12 - 12 cph
Pump Exercise	5.PE	0	Pump exercise disabled	1	Pump exercise enabled

Notes: Always remember to press the green 🗰 button to confirm that you want to store the new Installer Set-Up setting. To exit the Installer Set-Up Mode press the AUTO or MAN button.

System Commissioning

To enter the diagnostic mode press the **OFF** button then press and hold the 🔒 button for 5 sec. The unit will enter the user settings mode. Next press and hold the 🔒 and 🕘 🕂 buttons together. The unit will hold the relay on for 5 minutes and the following information will be available on the display: model ID, date code (MM/YY), checksum and flash file ID. To view this info press the **F** or **v** button.

ACV UK St. David's Business Park Dalgety Bay Fife KY11 9PF Tel: 01383 82 01 00 uk info@acv.com

OFF õ 🕁 10:04 23.C Ö (1.6) (K) 24 (**i**) 🔘 (OK)





′②

ACV

BC30 - EINBAUHANDBUCH

Sie haben jetzt den Programmierbaren Thermostat eingebaut. Für Gaskessel müssen die werkseitigen Systemeinstellungen nicht geändert werden (für andere Kessel, siehe unten). Sie können jetzt die BEDIENUNGSANLEITUNG verwenden, um die Einheit zu programmieren und dem Hausbesitzer die Funktionsweise vorzuführen.

Verwendung des Programmierbaren Thermostats für spezielle Anwendungen

Anwendung	Einstellungen		Zu ändern	
	Zyklus/Uhrzeit	Minimale Zeit AN	Hinweis: Alle unten aufgelisteten Parameter gehören zu Kategorie 2 – Systemparameter (siehe Tabelle Installateurparameter)	
Gaskessel (<30kW)	6	1	Keine Änderungen erforderlich	
Ölkessel	3	4	Set 1: Ot-Parameter auf 4 Set 2: Cr-Parameter auf 3	
Thermischer Stellantrieb	12	1	Set 2: Cr-Parameter auf 12	
Heizungsventil	6	1	Keine Änderungen erforderlich	
Elektroheizung (ohmsche Belastung 3-5 A)	12	1	Set 2: Cr-Parameter auf 12	

Aktivieren des Installateur-Modus

- 2. Drücken und halten Sie die Taste i zusammen mit den zwei Tasten PROGRAM (und).
- 3. Die Einheit zeigt den ersten Parameter der Installateur-Parametergruppe Kategorie 1 an (von
- 4. Drücken Sie die Taste 🖁 🔊 oder 🔍, um die Werkseinstellungen zu ändern. Die Anzeige blinkt und zeigt damit an, dass eine Änderung vorgenommen wurde.
- 5. Drücken Sie die grüne Taste OK, um die Änderungen zu bestätigen. Die Anzeige hört nun auf zu blinken.
- 7. Drücken Sie die Taste PROGRAM D, um zur
- wechseln (von Parameter Nr. 1 bis 5). 8. Um den Installateur-Modus zu verlassen, drücken

Parameter	Parameter Werkseinstellungen Zus			Zusätzli	che Einstellungen
		Anzeige Beschreibung A		Anzeige	Beschreibung
Parameter Kategorie 1	– Programmie	erbare The	mostateinstellungen		
AM-PM / 24-Stun- den-Anzeige	1:CL	24	24 Format 24-Stunden-An- zeige		Format 12-Stunden/AM- PM-Anzeige
Zeit Zurücksetzen / Temp. Programm	2:rP	1	Zeit / TempProfil auf Werkseinstellung einge- stellt	0	Zeit / Temperatur wie programmiert
			Wechselt auf 0, wenn eines der Zeit / Temp Profile geändert wird	1	Um das Werksprofil-Set auf 1 zurückzusetzen
Obere TempGren- ze	6:UL	35	35°C Obere Temp Grenze	21-34	Einstellung von 21°C bis 34°C in 1°C-Schritten
Untere Temp Grenze	7:LL	5	5°C Untere TempGrenze	6-21	Einstellung von 6°C bis 21°C in 1°C-Schritten
Temperatur-Offset	12:tO	0	0 Kein Temperatur-Offset		Einstellung von -3°C bis +3°C in 0,1°C-Schritten
Proportionale Band- weite	13:Pb	1.5	Proportionales Band von 1,5 Grad	1.63	Einstellung von 1,6°C bis 3,0°C in 0,1°C-Schritten
Parameter auf Werkseinstellungen	19:FS	1	Alle Einstellungen sind auf Werkseinstellungen	0	Einstellungen wie oben eingestellt
ZUTUCKSELZETT			Wechselt auf 0, wenn einer der Parameter verändert wird		auf 1 zurückzusetzen Einstellung der minimalen
Parameter Kategorie 2	- Systemeinst	tellungen (drücken Sie PROGRAM D, um	diese Kate	egorie zu bearbeiten)
Minimale Zeit Kes- sel AN	1:Ot	1	1 Minute minimale Zeit ON	25	Zeit ON von 2, 3, 4 oder 5 Minuten
Umlaufgeschwindigkeit	2:Cr	6	6 Umläufe pro Stunde (cph)	3,9,12	Einstellung von 3, 9 oder 12 cph
Pumpentest	5:PE	0	Pumpentest ausgeschaltet	1	Pumpentest eingeschaltet

Anmerkungen: Vergessen Sie nicht, immer die Taste 🞯 zu drücken, um zu bestätigen, dass Sie Ihre neue Installateur-Setup-Einstellung speichern wollen. Um den Installateur-Setup-Modus zu verlassen, drücken Sie die

Inbetriebnahme des Systems

Um den Diagnosemodus zu gelangen, drücken erst Sie die Taste OFF und drücken und halten Sie dann die Taste 🔋 für 5 Sek. Die Einheit ist nun im Benutzereinstellungsmodus. Drücken Sie nun die Tasten 🔋 und 🕘 🔒 zusammen. Die Einheit stoppt das Relais für 5 Minuten und die folgenden Informationen können von der Anzeige abgelesen werden: Modell-ID, Datencode (WW/JJ) und Checksum. Um diese Informationen darzustellen, drücken Sie die Taste 🖁 🛆 oder 文.

ACV Wärmetechnik Gewerbegebiet Gartenstrasse D-08132 MÜLSEN ST-JACOB

Tel: +49 37 601 311 30 Fax: +49 37 601 311 31 deutschland.info@acv.com



quiente.

Parámetros Visualizac PM / 24 ho Programa fábrica de Temperatu Límite Sup

Desviaciór nente de 1 tura (Offse Amplitud

Parámetros

Ejercicio c

Para acceder al modo de diagnóstico pulse el botón OFF y a continuación pulse el botón i durante 5 segundos. El termostato accederá al modo de ajustes de usuario. A continuación pulse y mantenga pulsada los botones 🔒 y 🕘 🕂 a la vez. El termostato mantendrá el relé activado durante 5 minutos y aparecerá la información siguiente en la pantalla: identificación de modelo, código de fecha (semana, año) e suma de verificación. Para acceder a esta información pulse el botón 🖁 🔊 o 🗑.

ACV España

C/ de la Teixidora 76 Pol. Ind. Les Hortes E-08302 MATARÓ Tel: +34 93 759 54 51

Parameter Nr. 1 bis 19). 6. Drücken Sie die Taste 🕘 🕕, um zum nächsten Parameter zu wechseln. Installateur-Parametergruppe Kategorie 2 zu Sie die Taste AUTO, MAN oder OFF. Tabelle Installateurparameter Sec. Taste AUTO, MAN oder OFF.

Entfernen der Abdeckung / Retirada de la tapa / Rimozione del coperchio





7mm max. Construction of the second of the s	4	= M3.5	3mm max. 7mm max.	5
--	---	--------	----------------------------	---

RC30

24-230V

50-60Hz

N Installatierichtlijnen

Guide D'Installation

Installation Guide Einbauhandbuch

Guía De Instalación

Guida all'Installazione















RC30 - GUÍA DE INSTALACIÓN



El Chronotherm queda así instalado. Para aplicaciones de calderas de gas, no será necesario cambiar los ajustes de fábrica del sistema (para otras aplicaciones, ver la tabla siguiente). Ahora puede utilizar la GUÍA DEL USUARIO para programar el termostato y mostrar su funcionamiento al usuario.

Utilización del Termostato Programable para aplicaciones específicas

Aplicación	Ajustes		Qué cambiar		
	Ciclos / Hora	Tiempo mínimo de MARCHA	Nota: Todos los parámetros listados a continuación pertenecen a la categoría 2 – parámetros del sistema (vea la Tabla de Modo de Configuración del Instalador)		
Caldera de Gas (<30kW)	6	1	No se precisa ningún cambio		
Caldera de Gasóleo	3	4	Ajuste 1: parámetro 1:Ot a 4 Ajuste 2: parámetro 2:Cr a 3		
Actuador Térmico	12	1	Ajuste 2: parámetro 2:Cr a 12		
Válvula de Zona	6	1	No se precisa ningún cambio		
Calefacción Eléctrica (carga resistiva de 3-5A)	12	1	Ajuste 2: parámetro 2:Cr a 12		

Acceso al Modo de Configuración de Instalador

botones **PROGRAM** (y) a la vez. 3. En la pantalla se visualizará el primer parámetro del Modo de Configuración de Instalador, categoría 1 (parámetros entre 1 y 19)

4. Pulse el botón 🖁 🔊 o 🗑 para cambiar el ajuste de fábrica. La pantalla parpadeará indicando que se ha realizado un cambio.

5. Pulse el botón verde OK para confirmar el cambio. El valor seleccionado dejará de parpadear.

6. Pulse el botón 🕘 🕂 para pasar al parámetro si-

7. Pulse el botón **PROGRAM** D para ir al grupo de Modo del Configuración de Instalador, categoría 2 (parámetros entre 1 y 5).

8. Para salir del Modo de Configuración de Instalador, pulse el botón AUTO, MAN u OFF.

Tabla de Modo de Configuración de Instalador

Parámetro	N° de Parámetro	Ajustes de Fábrica		Ajustes	Opcionales		
		Pantalla	Pantalla Descripción		Descripción		
Parámetros de la Categoría 1 - Ajustes del Termostato Programable							
Visualización AM- PM / 24 horas	1:CL	24	Presentación de reloj formato 24 horas	12	Presentación de reloj 12 horas – AM/PM		
Programa de fábrica de Horas /	2:rP	1	Horas / temperaturas según ajuste de fábrica	0	Hora / temperatura según se programe		
Temperaturas			Cambia a 0 al cambiar alguno de los perfiles, hora / temperatura	1	Para restaurar el perfil de fábrica, ajuste a 1		
Límite Superior de Temperatura	6:UL	35	Límite Superior de Tem- peratura 35°C	21-34	Ajuste de 21°C a 34°C en pasos de 1°C		
Límite Inferior de Temperatura	7:LL	5	Límite Inferior de Tempe- ratura 5°C	6-21	Ajuste de 6°C a 21°C en pasos de 1°C		
Desviación perma- nente de Tempera- tura (Offset)	12:tO	0	Sin desviación	-33	Ajuste de -3°C a +3°C en pasos de 0,1°C		
Amplitud de Banda Proporcional	13:Pb	1.5	Banda proporcional de 1,5 grados	1.63	Ajuste de 1,6°C a 3,0°C en pasos de 0,1°C		
Volver a los valores de fábrica los	19:FS	1	Todos los ajustes según valores de fábrica	0	Los ajustes están según la modificación anterior		
Categoría 1 y 2			Cambia a 0 al cambiar alguno de los parámetros	1	Para restablecer el perfil de fábrica, ajuste a 1		
Parámetros de la Categ	joría 2 - Ajust	es del Siste	ema (pulse PROGRAM 🕥 para	acceder a	esta categoría)		
Tiempo mínimo de MARCHA de la caldera	1:Ot	1	Tiempo mínimo de MARCHA de 1 minuto	25	Selección de tiempo míni- mo de MARCHA de 2, 3, 4 o 5 minutos		
Frecuencia de Ciclos	2:Cr	6	6 ciclos por hora (cph)	3,9,12	Selección de 3, 9 o 12 cph		
Ejercicio de Bomba	5:PE	0	Desactivado	1	Aplicaciones de 3-5 A Activado		

Notas: Recuerde pulsar siempre el botón () para guardar su nueva Configuración de Instalador. Para salir del Modo de Configuración de Instalador pulse el botón AUTO, MAN o OFF.

Puesta en Servicio del Sistema



RC30 - GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Il termostato programmabile è stato installato. Per le caldaie a gas, non è necessario modificare i parametri di sistema impostati in fabbrica mentre per le altre applicazioni vedere più avanti. Utilizzare il MANUALE DELL'UTENTE per programmare l'unità e mostrare al proprietario della casa come funziona.

Uso del termostato programmabile per applicazioni specifiche

Applicazione	Parametri		Cosa modificare
	Ciclo/ora	Tempo minimo di funzionamento	Nota: Tutti i parametri elencati qui di seguito ap- partengono alla categoria 2 – parametri di sistema (vedere la Tabella dei parametri dell'installatore).
Caldaia a gas (<30kW)	6	1	Non è richiesta alcuna modifica
Caldaia a olio	3	4	Impostare il parametro 1:Ot su 4 Impostare il parametro 2:Cr su 3
Attuatore termico	12	1	Impostare il parametro 2:Cr su 12
Valvola di zona	6	1	Non è richiesta alcuna modifica
Riscaldamento elettrico (carico resistivo 3-5A)	12	1	Impostare il parametro 2:Cr su 12

õ 🕀

ğΘ

10:04 **23.**0

24

OK

Accesso alla modalità parametri dell'installatore

1. Premere il tasto OFF.

- 2. Tenere premuto il tasto il e i due tasti **PROGRAM** C e Contemporaneamente.
- 3. L'unità visualizza il primo del gruppo di parametri dell'installatore categoria 1 (dal parametro n. 1 al 19).
- 4. Premere il tasto 🖁 🔊 o 🗑 per modificare l'impostazione del costruttore. Il display lampeggia per indicare che è stata effettuata una modifica.
- 5. Premere il tasto verde OK per confermare la modifica. Il display smetterà di lampeggiare.
- 6. Premere il tasto 🕘 🕂 per passare al parametro successivo.
- 7. Premere il tasto **PROGRAM** D per andare al gruppo di parametri dell'installatore categoria 2 (dal parametro n. 1 al 5) e modificare i parametri desiderati con la stessa modalità vista nel punto precedente.
- 8. Per uscire dalla modalità dell'installatore, premere il tasto AUTO, MAN o OFF.

Tabella dei parametri dell'installatore

Parametro	Parametro n.	Parametri preimpostati in fabbrica		Parametri opzionali	
		Display	Descrizione	Display	Descrizione
Parametri Categoria 1 - Impostazione del termostato programmabile					
Display 12 / 24 ore	1:CL	24	Formato del display in 24 ore	12	Formato del display da 12 ore.
Reset dell'ora / della temperatura programmata	2:rP	1	Profilo dell'ora/ della temperatura impostato sul valore predefinito Cambia in 0 quando viene modificato uno dei profili dell'ora/della temperatura	0	L'ora / la temperatura sono quelle programmate Per ripristinare il profilo predefinito impostato su 1
Limite superiore della temperatura	6:UL	35	Limite superiore della temperatura: 35°C	21-34	da 21°C a 34°C, regolazio- ne con incrementi di 1°C
Limite inferiore della temperatura	7:LL	5	Limite inferiore della temperatura: 5°C	6-21	da 6°C a 21°C, regolazio- ne con incrementi di 1°C
Compensazione della temperatura	12:tO	0	Nessuna compensazione della temperatura	-33	da -3°C a +3°C, regolazio- ne con incrementi di 0,1°C
Larghezza della banda proporzionale	13:Pb	1.5	Banda proporzionale di 1,5 gradi	1.63	da 1,6°C a 3,0°C, regolazio- ne con incrementi di 0,1°C
Reimpostazione dei parametri della categoria 1 e 2 sui valori predefiniti	19:FS	1	Tutti i parametri impostati sui valori di fabbrica	0	l parametri vengono modi- ficati come sopra
			Cambia in 0 quando viene modificato uno dei parametri.	1	Per ripristinare il profilo di fabbrica impostare su 1
Parametri Categoria 2 - Impostazioni del sistema (premere PROGRAM 🕥 per accedere a questa categoria)					
Tempo minimo di funzionamento della caldaia	1:Ot	1	Tempo di funzionamento minimo 1 minuto	25	È possibile selezionare un tempo di funzionamento minimo di 2, 3, 4 o 5 minuti
Frequenza dei cicli	2:Cr	6	6 cicli all'ora	3,9,12	È possibile selezionare 3, 9 o 12 cicli all'ora
Uso della pompa	5:PE	0	Uso della pompa disattivato	1	Uso della pompa attivato

Note: Ricordarsi di premere sempre il tasto 🞯 per confermare che si desidera salvare la nuova Configurazione dell'installatore. Per uscire dalla modalità Configurazione dell'installatore, premere il tasto AUTO, MAN o OFF.

Messa in funzione del sistema

Per andare nella modalità di diagnostica, premere il tasto OFF e poi tenere premuto il tasto 🔋 per 5 secondi. L'unità passa alla modalità dei parametri dell'utente. Tenere quindi premuti contemporaneamente i tasti 🕯 e 🕗 🗭 . L'unità mantiene attivo il relè per 5 minuti e sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni: modello, ID, codice data (SS/AA) e somma di controllo. Per visualizzare tali informazioni, premere il tasto 🖡 🙆 o 🖲.



ACV Italia Via Pana, 92 I-48018 Faenza (RA)

Tel: +39 0546 64 61 44 italia info@acv.com

OFF