

HeatSwitch

Préparateur d'eau chaude à plaques semi instantané



INSTALLATION, UTILISATION & MAINTENANCE

Notice destinée aux professionnels, à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure



TABLE DES MATIÈRES

REMARQUES	4
PRÉSENTATION DU MATÉRIEL	8
Description	8
Description du fonctionnement	8
Colisage	8
Identification	9
Producteur d'eau chaude semi instantané HeatSwitch	10
CARACTÉRISTIQUES	.11
Caractéristiques	11
Sonde de température (raccordement et configuration)	14
Caractéristiques hydrauliques gamme équipée de circulateurs haut ren ment	nde- 16
Pertes de charge HeatSwitch	17
INSTALLATION	.19
Implantation	19
Raccordement hydraulique du HeatSwitch	19
Raccordements électriques	21
Procédure de recalibrage des servomoteurs à pilotage 0-10V	28
Mise en service	29
COFFRET DE CONTRÔLE HEATSWITCH	.30
L'interface utilisateur	30
Ecran d'accueil du NAVISTEM W3000	30
Première mise sous tension	31
Menu de la régulation	31
Changement de niveau d'accès (passage en mode Expert)	31

TABLE DES MATIÈRES



Menus "Paramètres - Réglages de base"	34
Menus "Paramétrages - Production d'ECS"	35
Menus "Paramétrages - Circulateurs, sondes, vanne"	40
Menu "Paramètres - Communication externe"	48
Menus "paramétrages – Economie et confort"	53
Menu "Informations"	57
Menu "Maintenance et test"	60
Mise à jour du logiciel de la régulation W3000	64
Communication Modbus	65
CONTRÔLE DU HEATSWITCH	.80
Contrôles hydrauliques des circuits primaire et sanitaire du HeatSwitch	1.80
Contrôles électriques du régulateur NAVISTEM W3000	80
MAINTENANCE DU HEATSWITCH	.81
Echangeur à plaques	81

RAPPORT DE MISE EN SERVICE85

ANNEXE87	,
Annexe 1 - Exploitation du fichier de données	
Annexe 2 - schémathéque88	;

FR

REMARQUES



Cette notice contient des informations importantes nécessaires à l'installation, à la mise en service et à l'entretien du HeatSwitch.

Cette notice doit être remise à l'utilisateur qui la conservera avec soin, après l'avoir lue attentivement.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des consignes figurant dans cette notice technique.

Recommandations essentielles à la sécurité

- Il est strictement interdit d'apporter toute modification à l'intérieur de l'appareil sans l'accord écrit préalable du fabricant.
- L'appareil doit être installé par un technicien qualifié, en conformité avec les normes et codes locaux en vigueur.
- L'installation doit être conforme aux instructions contenues dans ce manuel ainsi qu'aux codes et normes locaux régissant les installations.
- Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures corporelles ou des risques de pollution de l'environnement.
- Le constructeur décline toute responsabilité pour tous dégâts consécutifs à une erreur d'installation ou en cas d'utilisation d'appareils ou d'accessoires qui ne sont pas spécifiés par le constructeur.

Recommandations essentielles au bon fonctionnement de l'appareil

- En cas d'anomalie, veuillez contacter votre installateur.
- Les pièces défectueuses ne peuvent être remplacées que par des pièces d'origine.



Remarques à caractère général

- Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les équipements de ses produits sans notification préalable. Veuillez vérifier la présence d'une version mise à jour sur le site Internet www.acv.com
- Le code d'article et le numéro de série du produit sont repris sur sa plaque signalétique et doivent être transmis à ACV dans le cas d'un appel en garantie. A défaut, l'appel en garantie sera réputé nul.
- Malgré les normes de qualité strictes qu'impose ACV à ses appareils pendant la production, le contrôle et le transport, il est possible que des pannes surviennent. Veuillez immédiatement signaler ces pannes à votre installateur agréé.

REMARQUES



E	DECLARATION UE DE CONFORMITE U DECLARATION OF CONFORMITY EU KOFORMITÄTSERKLÄRUNG
Entreprise Société Ygnis, Manufacturer Site d'aulnay-sous-Bois La présente déclaration de conformité est état This declaration of conformity is made under ti	Adresse 81, rue Auguste Renoir Adress F-93600 Aulnay-sous-Bois Jlie sous la seule responsabilité du fabricant. he sole manufacturer liability.
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est co The object of the declaration described above a Pour la Directive 2014/35/UE - Basse Tensio For the Directive 2014/35/EU - Low Voltage Ur Application EN 60335-1 des normes Application of	onforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: is in conformity with the relevont Union harmonisation legislation: n nits
standards Pour la Directive 2014/30/UE - Compatibility For the Directive 2014/30/EU - ElectroMagneti Application EN 61000-6-1 des normes EN 61000-6-3 Application of standards Anwendung von Normen Normen	é ElectroMagnétique (CEM) ic Compatibility (EMC)
For the Directive 2011/65/EU - Restriction of Hi Echangeurs à plaques Plates heat exchangers	azardous Substances (RoHS)
Marque commerciale	Gamme de Produit
Atlantic guillot	Product ronge
Atlantic	série 200, 600, 800, 2400 (rubis I, Rubis SI, Rubis Flex I, Rubis Flex SI, Rubis Duplex)
Ygnis	
Signé par et au nom de E. Janvier Signed for and on behalf of Directeur Technic	le 08/01/2018 the GROUPE ATLANTIC Site de PONT DE VAUX Route de Fieurville 01190 PONT DE VAUX Tel. 03 85 51 59 00 Fox 3 85 51 59 00 Foxte Accueil

FR

5



Les visuels représentant les différents produits peuvent varier suivant les équipements et modèles choisis.

Symboles utilisés dans ce document

i	INFORMATION :	Ce symbole met en évidence les remarques.
Ŵ	ATTENTION :	Le non respect de ces consignes entraîne le risque de dommages à l'installation ou à d'autres objets.
$\underline{\mathbb{N}}$	DANGER :	Le non respect de ces consignes peut causer des blessures et dommages matériels graves.
⚠	DANGER :	Le non respect de ces consignes peut causer des électrocutions.

Transport et Stockage

- Stocker dans un local fermé à une température supérieure à 0°C (risques de gel).

- Ne pas gerber.

- Humidité relative de stockage comprise entre 5% et 95%.

Déballage et réserves

Réception

En présence du transporteur, contrôler soigneusement l'aspect général des emballages et des appareils. En cas de dégradation, il est impératif de le notifier sur le récépissé du transporteur.

En cas de litige, formuler par écrit (en recommandé avec accusé de réception) les réserves opportunes au transporteur sous 48h et adresser une copie de ce courrier au Service Clients ACV :

ZAC du Bois Chevrier 122 rue Pasteur - 69780 Toussieu

Manutention

Pour déplacer le HeatSwitch, utiliser exclusivement un transpalette. Le Fixer correctement car son poids (jusqu'à 190 kg) et la position haute du centre de gravité pourrait entraîner son basculement.



Conformités aux Directives Européennes

Cet appareil est conforme aux directives :

- basse tension 2006/95/CE

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- équipements sous pression 97/23/CE

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié, conformément aux DTU, aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur dans le pays d'installation, notamment :

- Règlement Sanitaire Départemental.
- Arrêté du 23 juin 1978 modifié octobre 2005.
- NF C15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension Règles.

Pour les régions où l'eau est entartrante (TH>20°f), l'utilisation d'un adoucisseur n'entraine pas de dérogation à notre garantie sous reserve que l'adoucisseur soit réglé conformément aux Règles de l'Art, vérifié et entretenu regulièrement. La dureté de l'eau doit rester inférieure à 10°f

Si le préparateur ECS doit rester sans fonctionner l'hiver dans un local où il y a risque de gel, il faut impérativement vidanger

Un dysfonctionnement ou une détérioration dus à une présence excessive de tartre ne sera pas pris sous garantie;

Λ	DANGER :	Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.
\triangle	DANGER :	Cet appareil nécessite pour son installation et son entretien l'intervention de personnel qualifié.
$\underline{\mathbb{N}}$	ATTENTION :	Les modules de production d'eau chaude HeatSwitch sont classés comme appareils non accessibles au public (zone de fonctionnement électrique fermée).
$\underline{\mathbb{N}}$	ATTENTION :	La charge maximale reportée sur les connexions hydrauliques (primaire et/ou secondaire) ne devra pas excéder 50 kg.
À	ATTENTION :	En cas de soudage à l'arc, l'échangeur ne doit pas être utilisé pour la mise à la terre.



DESCRIPTION

Nous vous remercions de l'acquisition du HeatSwitch qui, nous en sommes sûrs, vous donnera entière satisfaction.

Le HeatSwitch est un ensemble monobloc conçu autour d'un échangeur à plaques et joints. Il est destiné à chauffer l'eau sanitaire. Le fluide caloporteur (circuit primaire) est de l'eau chaude. Toute autre utilisation est proscrite. Le HeatSwitch ne doit pas être utilisé avec d'autres fluides ou pour d'autres applications sans l'accord écrit du fabricant.

Le produit existe en version HeatSwitch semi-instantané/semi accumulé.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

Le coffret de régulation NAVISTEM W3000 (équipant les HeatSwitch) est un dispositif de commande électronique. Il permet d'alimenter et de piloter 1 ou 2 circulateurs ainsi qu'un moteur de vanne 3 voies sur le circuit primaire.

Une sonde de température (située sur la partie secondaire d'un appareil de production d'ECS) est raccordée à la régulation. Le coffret de régulation compare cette température à la consigne réglée afin d'agir sur le moteur de vanne 3 voies et sur les circulateurs primaires. La régulation NAVISTEM W3000 peut également assurer le pilotage d'un ou deux circulateurs de charge afin d'assurer un débit de bouclage ou de charge.

Des équipements supplémentaires (sonde de température, pressostat) peuvent également être raccordés afin d'assurer un suivi complet de l'installation.

La régulation NAVISTEM W3000 présente des sorties (relais tout ou rien et bornier 0-10V) permettant de communiquer avec des équipements extérieurs.

Enfin, la régulation NAVISTEM W3000 permet de dialoguer avec un équipement annexe utilisant les protocoles ModBUS RTU ou ModBUS IP.

COLISAGE

1 palette comprenant le HeatSwitch et ses éventuels accessoires.



IDENTIFICATION

Le produit est repéré par une plaque signalétique indiquant le modèle et le numéro de fabrication. Ces indications sont indispensables pour toute demande de renseignements et pour la fourniture de pièces détachées.

Cette plaque se situe à l'arrière du calorifuge. Une copie de cette plaque est présente sur la face avant du bâti (sous le calorifuge).



figure 1 - Plaque signalétique

La structure du code désignant le modèle est la suivante :



HSW 12 18 22



PRODUCTEUR D'EAU CHAUDE SEMI INSTANTANÉ HEATSWITCH



ATTENTION :

Il est obligatoire d'installer une soupape (non fournie) par ballon et calibrée pour celui-ci. Celle-ci doit être conforme à la norme NF D 36.401 et doit être obligatoirement placée directement sur l'entrée d'eau froide. Son dimensionnement est fonction de la capacité de l'appareil.

Ce système est composé de :

1 échangeur à plaques en acier inoxydable

1 coffret de commande et régulateur numérique NAVISTEM W3000

1 sonde de régulation immergée PT 1000 à réaction rapide (voir page 14)

2 circulateurs primaires (P1, P2)

- 2 circulateurs de charge ballon (P3, P4)
- 1 vanne mélangeuse primaire motorisée 1 soupape de sécurité tarée à 10 bar
- 1 coque isolante (résistance au feu suivant norme EN13501-1: EUROCLASSE E)



Dans le cas d'utilisation de tuvauterie en MATÉRIAUX COMPOSITES (PER, PVC, etc..) il est impératif d'installer en sortie du HeatSwitch un limiteur de température réglé en fonction des performances du matériau utilisé.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions HeatSwitch



figure 3 - dimensions en mm (représentation HeatSwitch)

HeatSwitch						
Gamme		HSW 12	HSW 32			
Р	(mm)	755	780			
L	(mm)	338	348			
Н	(mm)	1016	1301			
А	(mm)	174	255			
B (mm)		531	810			
Poids à vide (kg)		40	100			
Raccordement primai	re	F 33/42	F 33/42			
Raccordement secondaire						
	entrée	F 26/34	F 33/42			
	sortie	F 26/34	F 33/42			

FR



Caractéristiques coffret de contrôle NAVISTEM W3000

Matériau de l'enveloppe	ABS
Indice de protection	IP 44 et IK 07
Humidité relative	5 % à 95 % (sans condensation)
Altitude maximale	3000 m
Température ambiante	0 °C à 40 °C
Alimentation pompe 230 VAC (1, 2, 3 et 4)	230 VAC - 5 A
Alimentation vanne 3 voies : 3 points - 230V	230 VAC - 1 A (Inrush : 60 A - 20 ms)
Alimentation vanne 3 voies : 0-10V alimentation 24V	24 VDC - 330 mA (Inrush : 10 A - 10 ms)
Sortie 0 - 10 V	10 V - 0,2 mA
Commande ON / OFF d'activation des pompes	12 V - 1 A
Sortie "Erreur"	Contact sec supportant: 230 VAC - 5 A
Sortie PWM	24 VDC - 10 mA

Raccordements hydrauliques



figure 4 - Gamme HSW 12



figure 5 - Gamme HSW 32



Limites de fonctionnement

Limites de fonctionnement		
Température extérieure mini / maxi	°C	0 / 40
Température d'eau max. primaire	°C	100
Température d'eau max. secondaire	°C	90
Pression maximale d'utilisation primaire	mCe (bar)	100 (10)
Pression minimale d'utilisation primaire	mCe (bar)	10 (1)
Pression maximale d'utilisation sanitaire	mCe (bar)	100 (10)
Pression minimale d'utilisation sanitaire	mCe (bar)	14 (1.4)
ΔP maxi applicable en entrée de la vanne 3 voies	mCE	0,2
Consommation maximale admissible du servomoteur de la vanne 3 voies	VA	21
Humidité relative	%	entre 5 et 95
Indice de protection		IP44



Les circulateurs primaires des HeatSwitch garantissent une disponibilité hydraulique dont les valeurs figurent à la page 16 "Caractéristiques hydrauliques".

Il est indispensable de garantir une poussée hydraulique en amont de la vanne trois voies du HeatSwitch inférieure aux valeurs données dans le tableau ci-dessus.

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique

Tension électrique (50 Hz): 230 V + Terre

Puissances électriques absorbées, circulateur(s) haut rendement au primaire, circulateur(s) traditionnel(s) au secondaire



ATTENTION : Courant de fuite élevé. Vérifier la bonne continuité des connexions de terre avant mise sous tension.

HeatSwitch					
Gammes	Modèles	2 circ. prim. simples 2 circ. sec. simples (22)			
HSW 12	12-06 à 12-30	375 W			
HSW 32	32-08 à 32-28	850 W			



SONDE DE TEMPÉRATURE (RACCORDEMENT ET CONFIGURATION)

La régulation W3000 est capable de recevoir des valeurs de température de sonde Pt100 ou Pt1000. Vous pouvez utiliser les 2 types de sonde simultanément.

Les sondes Pt100 et Pt1000 présentent respectivement une résistance de 100 Ohm et 1000 Ohm à 0°C.

Pour des longueurs de câble inférieures à quelques mètres une sonde Pt1000 est plus précise.

Chaque sonde doit être configurée individuellement à l'aide d'un cavalier se situant en face du bornier de raccordement. L'utilisation d'une sonde de type Pt1000 nécessite que le cavalier associé à la sonde fasse un shunt entre les points 1 et 2. Pour une sonde de type Pt100, le cavalier pontera les points 2 et 3.

Le type de sonde utilisé doit par ailleur être paramétré dans la régulation (voir page 40). En standard, la sonde ECS équipant votre préparateur est une sonde Pt1000 reliée à l'entrée S5.



Position des cavaliers :

pour sonde Pt1000



pour sonde Pt100



CARACTÉRISTIQUES







figure 6 - Valeur ohmique des sondes PT 100 et PT 1000

Dans le cas d'une sonde Pt100 à 3 fils, les 2 fils rouges doivent être insérés dans la même borne.

La sonde de température est située sur le départ ECS du HeatSwitch (voir schémas pages 9 et 10).



La résistance se mesure entre le fil blanc et les 2 fils rouges reliés entre eux.



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES GAMME ÉQUIPÉE DE CIRCULATEURS HAUT RENDEMENT

	HeatSwitch											
Gammes		ç	90°C	5	30°C	-	70°C	(65°C	Dábit	Hmt	Hmt dispo
	Modèles	P. en kW	Débit secondaire en m ³ /h à 10/60°C	P. en kW	Débit secondaire en m³/h à 10/60°C	P. en kW	Débit secondaire en m³/h à 10/60°C	P. en kW	Débit secondaire en m³/h à 10/60°C	primaire en m³/h (*)	dispo primaire en mCE (*)	secondaire en mCE (*)
	06	42	0,72	31	0,53	19	0,33	13	0,22	2,3	0,6	2,2
	10	90	1,55	67	1,15	43	0,74	29	0,50	3,3	0,6	2,0
2	15	131	2,25	98	1,69	64	1,10	44	0,76	4,1	0,7	1,7
NS.	18	167	2,87	126	2,17	82	1,41	57	0,98	4,7	0,7	1,4
Ξ	22	198	3,40	150	2,58	99	1,70	70	1,20	5,2	0,8	1,2
	26	226	3,89	172	2,96	114	1,96	81	1,39	5,5	0,7	1
	30	250	4,30	192	3,30	128	2,20	91	1,56	5,8	0,8	0,8
	08	152	2,61	150	2,58	108	1,86	77	1,32	4,8	0,7	0,6
	12	235	4,04	231	3,97	171	2,94	125	2,15	6,2	0,8	0,5
/ 32	16	303	5,21	303	5,21	223	3,83	165	2,84	7,2	0,8	0,5
-ISV	20	357	6,14	357	6,14	265	4,56	199	3,42	7,8	0,9	0,5
	24	401	6,90	401	6,90	300	5,16	227	3,90	8,3	0,9	0,5
	28	436	7,50	436	7,50	329	5,66	251	4,32	8,6	1	0,5

Rq : Le débit secondaire doit toujours être supérieur au débit de bouclage.

(*) Ces valeurs sont données pour les performances maximales de l'échangeur obtenues avec un primaire à 80 °C.



PERTES DE CHARGE HEATSWITCH Gamme HSW 12

Ces valeurs sont données pour les performances maximales du HeatSwitch obtenues avec un primaire à 90 $^\circ \rm C.$



figure 7 - Pertes de charge gamme HSW 12



Gammes HSW 32

Ces valeurs sont données pour les performances maximales du HeatSwitch obtenues avec un primaire à 90 °C.



figure 8 - Pertes de charge gammes HSW 32



IMPLANTATION

- Le local où l'appareil fonctionne doit respecter la réglementation en vigueur.
- L'appareil devra être installé sur un socle, dans un local sec et ventilé.
- Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre l'accès aux différents organes, il est conseillé de prévoir un espace suffisant (environ 0,8 mètre) tout autour du HeatSwitch.
- Après installation du HeatSwitch sur son emplacement, vérifier que son niveau est correct.



figure 9 - Espaces d'implantation (vue de dessus)

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE DU HEATSWITCH

La filtration des fluides alimentant le HeatSwitch (primaire et secondaire) ne doit en aucun cas excéder 500 microns.



REMARQUE : Le débit du circulateur de bouclage doit rester inférieur à celui du circulateur secondaire de charge du ballon de stockage.



Généralités

Le raccordement doit être conforme aux règles de l'art selon la réglementation en vigueur.

Utiliser des raccords à collet battu pour faciliter le démontage du module et des joints plats pour réaliser l'étanchéité. Les composants de la tuyauterie du circuit ECS pour le raccordement du préparateur et du ballon doivent respecter la potabilité de l'eau.

La shémathéque ACV est disponible en annexe 2 de ce document.



Exemple de schéma "semi-accumulé" avec 1 ballon de stockage

i	REMARQUE :	Pour le raccordement hydraulique du circuit primaire prévoir un diamètre au dessus de celui de l'appareil et, dans tous les cas, un contrôle de la disponibilité du circulateur (page 16 caractéristiques hydrauliques).
$\underline{\mathbb{N}}$	ATTENTION :	La charge maximale reportée sur les connexions hydrauliques (pri- maire et/ou secondaire) ne devra pas excéder 50 kg.
À	ATTENTION :	En cas de soudage à l'arc, l'échangeur ne doit pas être utilisé pour la mise à la terre.

Localisation des raccordements

Voir "Raccordements hydrauliques", page 12.



Remplissage

Vérifier que le système est à l'arrêt, interrupteur général en position 0.

Mettre en eau progressivement le secondaire puis le primaire en évitant les coups de bélier.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Purger les circulateurs s'il y a lieu.



ATTENTION : Ne jamais faire tourner les circulateurs à sec.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES



DANGER : Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.

Caractéristiques de l'alimentation électrique

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation NFC 15-100.

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.

Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 V, 50 Hz.



ATTENTION:

Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir la puissance mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation. Le préparateur doit être alimenté par des lignes spéciales protégées en départ du tableau électrique par des disjoncteurs bipolaires dédiés, courbe D.

Section de câble et calibre de protection

La section de câble d'alimentation sera au minimum de 2,5 mm², protégé par un disjoncteur bipolaire courbe D calibre 16 A.

Le câble d'alimentation sera raccordé au sectionneur bipolaire (neutre et phase) et sur le bornier de terre.

Certaines particularités d'installation peuvent influer sur les valeurs préconisées ci-dessus. Il appartient à l'installateur de les vérifier afin de répondre aux normes en vigueur.



ATTENTION : Le conducteur de terre de protection doit être plus long que les conducteurs de phase et neutre.



Rappel sur les connexions électriques

Seules les personnes qualifiées, donc présentant une habilitation électrique suffisante sont autorisées à intervenir à l'intérieur du coffret

Il est impératif de respecter la polarité phase-neutre lors du branchement électrique.

Serrer parfaitement les vis des borniers. Un serrage insuffisant peut entraîner des échauffements, sources de panne ou même d'incendie.

Pour les raccordements des conducteurs des circulateurs et de la vanne 3 voies dans les bornes à ressorts, il est impératif de dénuder les câbles sur 10mm.

Serrer les câbles à l'aide des presse-étoupes afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Le raccordement à la terre et sa continuité sont impératifs.



Fixation du coffret

La fixation du coffret de régulation NAVISTEM W3000 devra se faire par l'intermédiaire des trous de fixation prévus à cet effet. Le support de fixation ainsi que les éléments de fixation (vis...) devront garantir une parfaite stabilité du coffret de régulation.

Les éléments de fixation ne doivent en aucun cas pénétrer dans l'enveloppe étanche où se trouve l'électronique de la régulation.





Raccordements électriques HeatSwitch



figure 10 - Raccordements électriques

Fusible N°1: T 3,15A - 250VAC (fusible temporisé 5x20) Fusible N°2: T 6,3A - 250VAC (fusible temporisé 5x20)





figure 11 - Raccordements HeatSwitch gamme HSW 12

INSTALLATION





figure 12 - Raccordements HeatSwitch gamme HSW 32

FR



Raccordement des circulateurs

Le régulateur W3000 permet de gérer une grande variété de circulateurs (standard, pilotage 0-10V, PWM...).

Quel que soit le type de circulateur, leur alimentation (phase, neutre et terre) se fait à l'aide des borniers situés sur le bord gauche de la carte de régulation :



En fonction du type de circulateur, il peut être nécessaire d'utiliser également les borniers de raccordement de droite. Ces 4 borniers (correspondant aux 4 circulateurs) présentent tous 6 pôles. Sous chaque bornier se trouve également un cavalier à positionner en fonction du type de commande à envoyer au circulateur :



INSTALLATION







PROCÉDURE DE RECALIBRAGE DES SERVOMOTEURS À PILOTAGE 0-10V

Pour harmoniser le servomoteur avec les tolérances mécaniques de fabrication des différentes vannes et garantir un positionnement exact, il faut effectuer un calibrage à la première mise en service. Cela nécessite donc que le servomoteur soit accouplé à la vanne. Cette opération de calibrage est déjà effectuée à l'usine, mais dans des conditions particulières (SAV...), il peut être nécessaire de la refaire.

Lors de cette opération, le servomoteur détecte les butées de fin de course de la vanne et enregistre la course exacte dans sa mémoire interne. Cette opération de calibrage ne dure pas plus d'une minute. Durant cette phase de calibration, le servomoteur ne prend pas en compte l'information en provenance du signal de commande.



Etape 1 : ôter le capot de protection (attention à ce qu'aucune goutte d'eau ne soit projetée)



SAS 61.03

Etape 2 : insérer un tournevis plat dans la fente pendant 1 à 2 secondes comme indiqué sur les schémas (le moteur commencera à parcourir toute sa plage dans un sens puis dans l'autre)

Etape 3 : remettre en place le capot



INSTALLATION

LED	Affichage	Etat de fonctionnement	Remarques, traitement des erreurs
Verte	Allumée	Mode automatique	Fonctionnement normal
	Clignote	Colibrago	Attendre la fin du calibrage
		Calibrage	(la LED s'allume en vert ou rouge)
		En regime manuel	Réglage manuel de position MAN
		Detection de corps etranger	Vérifier la vanne / le servomoteur
Rouge	Allumée	Erreur de calibrage	Relancer le calibrage
	Clignotte	La vanne se grippe	Conrôler la vanne
Eteinte	Eteinte	Pas de tension ou electronique defectueuse	Vérifier l'alimentation

MISE EN SERVICE

- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.

- Tourner le sectionneur marche/arrêt HeatSwitch sur la position "Marche".

- Pour garantir le bon fonctionnement du système : vérifier que la polarité phaseneutre de l'alimentation électrique est respectée.

- Prévoir la dépose / pose des moteurs si nécessaire (en cas d'intervention ou de remplacement).



figure 13 - Sectionneur marche/arrêt

Le circulateur doit être obligatoirement installé avec l'arbre moteur en position horizontale (tolérance +/- 5°).

De plus, la boîte à bornes des circulateurs doit être positionnée soit horizontalement et sur la partie supérieure du circulateur, soit verticalement avec le presse-étoupe dirigé vers le bas (voir schémas ci-dessous).



ATTENTION :



Installation des pompes rotor sec



L'INTERFACE UTILISATEUR

- 1. Ecran graphique.
- Touche MENU : permet de passer de l'écran de veille à la page du menu et inversement.
- **3. Touche OK** : permet de valider un changement.
- Touches Haut / Bas : permet d'augmenter / diminuer la valeur d'un paramètre ou de naviguer dans le menu.
- Touche RETOUR : permet de revenir à la page précédente ou au pas de programme précédent.

6. Voyants d'état :

Vert fixe : en fonctionnement

Orange + vert clignotant : présence d'un défaut non-bloquant (n'entraîne pas l'arrêt de production d'ECS)

Rouge : présence d'un défaut bloquant (arrête la production d'ECS : nécessite la correction du défaut puis dans un second temps d'acquitter ce défaut afin de remettre en fonctionnement la régulation).

La visualisation du détail des alarmes se fait par appui sur la touche OK à partir de l'écran d'accueil.



figure 14 - Interface utilisateur

ECRAN D'ACCUEIL DU NAVISTEM W3000

L'écran d'accueil vous renseigne sur l'état de fonctionnement de l'appareil.

	04 Novembre 2014 - 15H46 -	Date et heure actuelles
Indication du mode actuel (1)	Mode: Expert	
Indication de la consigne de pro- duction en cours (correspond à C1, C2 ou la température de		Indication de la tempé- — rature de distribution ECS
choc thermique)	En fonctionnement normal —	Indication de fonctionne-
Information sur les alarmes	3 alarmes non prise en compte	ment (2)

COFFRET DE CONTRÔLE HEATSWITCH



(1) : Indication du mode (détail en page <?>).

<u>mode consultation :</u> il est possible de consulter l'ensemble des paramètres, par contre il est impossible de faire des modifications.

mode expert : l'ensemble des paramètres sont accessibles en lecture et en modification.

(2) : Indication de fonctionnement.

La régulation indique si le fonctionnement est normal, en cours de réalisation d'un choc thermique, en cours de fonctionnement avec la consigne C2....

PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

A l'issue de la première mise sous tension, votre appareil vous invite à le configurer en appuyant sur la touche « menu ».



MENU DE LA RÉGULATION

A partir de l'écran de veille, l'appui sur la touche « menu » permet d'afficher les différents pas de programmes. Les pages des menus sont décomposées en 3 blocs :

- les 2 premières lignes vous permettent de vous situer dans l'arborescence

- la zone du milieu est la zone d'affichage des menus ou des pas de programme. La navigation se fait en appuyant sur les touches haut/bas. La sélection est validée par l'appui sur la touche **(ok)**.

Le retour à un niveau supérieur de l'arborescence se fait par l'appui sur « retour » ____.

MENU
Paramétrages
i Informations
Maintenance et tests
Date, heure, consignes,
réglage du préparateur...

- la zone inférieure est une zone contextuelle vous donnant des informations sur le menu sélectionné.

CHANGEMENT DE NIVEAU D'ACCÈS (PASSAGE EN MODE EXPERT)

Lors de l'accès au menu Paramètres ou Maintenance, il est possible de passer en mode Expert (si vous étiez en Consultation) en répondant "oui" à la question posée puis en entrant le code **9360** en utilisant les flêches.

Si vous avez répondu "non", il sera tout de même possible d'accéder au mode Expert à partir du menu "Niveau d'accès"



ARBORESCENCE DES MENUS

Menu "Paramétrages"

niveau 1	Sous-menus niveau 2	niveau 3	page
Réglages de base	Date / heure		34
	Langue		34
	Niveau d'accès utilisateur (co	de 9360)	35
Production ECS	Consigne principale (C1)		35
	Consigne réduite (C2)		36
	Programmation horaire		36
	Choc thermique AL	Consigne choc thermique	37
		Activation et programme	37
		Choc thermique immédiat	38
		Pompe d'homogénéisation	39
		Surveillance du cycle	39
Circulateurs, sondes, vannes	Circulateur primaire	Nombre de circulateurs	40
		Désactiver un circulateur	41
		Mode de pilotage	42
		Permutation pompes	43
		Mode turbo	44
		Compteur horaire	44
	Circulateur de charge	Nombre de circulateurs	40
		Désactiver un circulateur	41
		Mode de pilotage	42
		Permutation pompes	43
		Compteur horaire	44
	Vanne 3 voies	Activation	45
		Type de pilotage	45
		Réactivité	46
	Sondes de température	Affectation des sondes	47
		Type des sondes	48
		Correction des sondes	48
Communication externe	Sortie 0-10V		48
	Relais		49
	Marche / Arrêt à distance		50
	Bus de communication	ModBus TCP/IP	50
		ModBus RTU/RS485	51
Surveillance de l'installation	Températures	Température ECS	51
		Température primaire	51
		Température de stockage	52
		Sonde de suivi N°1	52
		Sonde de suivi N°2	52
	Pressostat		52



COFFRET DE CONTRÔLE HEATSWITCH

niveau 1	Sous-menus niveau 2	niveau 3	page
Economie et confort	Surveillance du service		53
	Economie et performance	Schéma Hydraulique	54
		Ballon et Sonde	54
		Relais et Sondes	55
		Température	55
		Programmation	56
		Fonction activée ?	57

Menu "Informations"

FR

niveau 1	Sous-menus niveau 2	page
Version logiciel		57
Etat du système		57
Historique des défauts		57
TempératuresTempératuresTempératures	empérature	57
	Affectation des sondes de température	58
Circulateur(s)		58
Vanne 3 voies		59
Relais		59
Sortie 0-10V		59
Pressostat		59
Modbus		60



i

Menu "Maintenance et tests"

niveau 1	Sous-menus niveau 2	page
Tests	Test des circulateurs Test des relais	60 60
	Test des sorties 0-10V	60
	Test de la vanne 3 voies	60
Enregistrement des données		61
Visualisation des données		61
Sauvegarde et restauration	Sauvegarde vers carte SD	62
	Sauvegarde automatique	63
	Restauration depuis carte SD	63
	Paramètres usine	63

MENUS "PARAMÈTRES - RÉGLAGES DE BASE"

Réglage de la date et de l'heure

REMARQUE : Les paramètres ne sont modifiables qu'en mode Expert.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur veille puis sélectionner **Paramètres** / **Réglages de base** / **Date et heure**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour augmenter ou diminuer la valeur de l'année.

Valider votre choix par **(or)**. La régulation vous propose alors de modifier le mois. Recommencer pour les autres champs.



Réglage de la langue

A partir de l'écran de veille, appuyer sur veille puis sélectionner **Paramètres** / **Réglages de base** / **Langue**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir la langue désirée. Valider votre choix par (or

COFFRET DE CONTRÔLE HEATSWITCH



Niveau d'accès utilisateur

Cette fonction permet de restreindre ou de donner l'accès à la modification de l'ensemble des paramètres.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (verv) puis sélectionner **Paramètres** / **Réglages de** base / Niveau d'accès utilisateur.

Vous avez le choix entre 2 modes :

Consultation : Il est possible de consulter l'ensemble des paramètres. Il n'est pas possible de faire des modifications.

Expert : L'ensemble des paramètres sont accessibles en lecture et en modification.

Par défaut, le préparateur est en mode *consultation*.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le niveau d'accès désiré. Valider votre choix par or . Il est nécessaire de renseigner un code de validation (code : 9360) pour sélectionner le mode expert.

Le mode *expert* reste valide pendant 20 minutes avant que le préparateur ne repasse automatiquement en mode *consultation*.

MENUS "PARAMÉTRAGES - PRODUCTION D'ECS"

Consigne principale (C1)

Cette fonction permet de définir la valeur de la température de production d'ECS.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (men) puis sélectionner **Paramètres** / **Production ECS** / **Consigne principale C1**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier la température de consigne ECS. Valider votre choix par ort



REMARQUE : Le choix de la température de production d'ECS doit se faire en accord avec les réglementations en vigueur.

La régulation vous indique quelle est la température réglée pour déclencher « *l'alarme température haute* ». En fonction de la température de consigne que vous indiquez, vous pourrez être amené à modifier le seuil d'alarme (menu : Paramétrages / surveillance de l'installation / Température / Température ECS).



REMARQUE: Dans le cas où la fonction "Economie d'energie" est activée, il est nécessaire de modifier la consigne C1 dans la page "Economie et performance" (page 55). En effet, si la fonction "Economie et performance" est activée et qu'une consigne C1 incohérente est renseignée ici (page consigne principale), la fonction "Economie et performance" sera désactivée.



Consigne réduite (C2)

Cette fonction permet de définir une seconde consigne de température (C2) qui sera appliquée suivant une programmation horaire.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Production ECS** / **Consigne réduite C2**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier la température de consigne ECS. Valider votre choix par (or Vous êtes alors redirigé directement vers la programmation horaire.

Programmation horaire

Cette fonction permet de définir les plages horaires, jour par jour, lorsqu'une consigne secondaire (C2) est paramétrée.

La programmation horaire comporte 3 pages :

Une première page dans laquelle vous choisissez le jour de la semaine.

Une seconde page dans laquelle vous pouvez renseigner jusqu'à 2 plages horaires pour la consigne secondaire pour le jour concerné.

Une troisième page vous permet de copier rapidement la programmation horaire que vous venez d'effectuer sur un ou plusieurs autres jours de la semaine.

1^{ère} page : « Choix du jour »

Utiliser les touches 🛦 et 🔻 pour sélectionner le jour à programmer. Valider votre choix par



2^{ème} page : « Plage horaire »

La régulation vous demande l'heure de début de la plage horaire pour l'utilisation de C2 (Figure A).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier l'heure de début. La programmation se fait par palier de 15 minutes (Figure B : par exemple, début à 01h00). Valider votre choix par or. La régulation vous demande l'heure de fin de la première plage horaire (Figure C).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier l'heure de fin (Figure D : par exemple, fin à 05h00). Valider votre choix par (or).




Vous pouvez ensuite procéder de même pour une seconde plage horaire pour ce même jour. Si vous ne souhaitez pas renseigner de seconde plage horaire, appuyer sur (ok) plusieurs fois jusqu'à arriver sur le bouton « Continuer » en bas de la page.

3ème page : « Copie de programme »

Utiliser les touches 🛦 et 🔻 pour décider ou non de copier le programme horaire pour le Lundi

Le programme horaire sera copié lorsque vous faites apparaître le rond noir. Si vous ne voulez pas copier le programme horaire pour le Lundi, laisser le rond vide. Valider votre choix avec la touche (or

L'appui sur la touche (ok) permet d'aller sur le jour suivant. Continuer ainsi jusqu'au dimanche



Il est possible de programmer des plages horaires différentes pour **REMARQUE**: chaque jour.

Consigne choc thermique

Cette fonction permet de définir la température du choc thermique (choc AL).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner Paramètres / Production ECS / Choc thermique AL / Consigne choc thermique.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier la température de consigne du choc thermique.

Valider votre choix par (ок

Assurez-vous que la température de production au primaire est **REMARQUE**: supérieure à la température de la consigne du choc thermique.



La compatibilité de la consigne du choc thermigue avec votre ma-**REMARQUE:** tériel doit être vérifiée. Une température trop haute est susceptible d'endommager vos équipements.

Activation et programme (du choc thermique)

Cette fonction permet de programmer la durée, l'heure et les répétitions des chocs thermigues (chocs AL).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres** / **Production** ECS / Choc thermique AL / Activation et Programme.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour activer ou non la programmation des chocs thermiques. Valider votre choix par (or



Si vous décidez de programmer des chocs thermiques, la régulation affiche alors les paramètres à renseigner.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier les valeurs des paramètres. Valider chaque para-

mètre et passer au suivant en appuyant sur la touche (ok)

Exemple :

Suivant la programmation ci-contre, un choc thermique est programmé le lundi. A minuit, le préparateur augmente sa consigne de production ECS pour atteindre la température de consigne du choc thermique. A minuit et 10 minutes, la consigne de production ECS reprend sa valeur initiale. Le choc thermique se répète toutes les 8 semaines.

Parametrages				
Choc thermique				
Programmer un choc: Oui				
2				
Jour du choc: Lundi				
U				
Heure de debut: 00:00				
Durée (en minute): 010				
				
Périodicité: 8 semaines				
•				



REMARQUE : Des précautions et/ou des informations peuvent être nécessaires au préalable de la réalisation de chocs thermiques. Vérifiez la législation en vigueur avant de procéder à de telles opérations.

Choc thermique immédiat

Cette fonction permet de déclencher un choc thermique immédiatement.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (₩™) puis sélectionner **Paramètres** / **Production ECS** / **Choc thermique AL / Choc thermique immédiat**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour activer ou non la programmation des chocs thermiques. Valider votre choix par ok

Si vous décidez de valider le choc thermique immédiat, la régulation vous demande alors de renseigner la température puis la durée du choc thermique.

Utiliser les touches \blacktriangle et \triangledown pour modifier les valeurs des paramètres. Valider chaque paramètre et passer au suivant en appuyant sur la touche **(ok)**.



REMARQUE : Il n'est pas possible d'arrêter un choc thermique immédiat sans couper l'alimentation du W3000.



Pompe d'homogénéisation (durant le choc thermique)

Cette fonction permet d'enclencher une pompe d'homogénéisation de température sur le ballon de stockage.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur men puis sélectionner **Paramètres / Production ECS / Choc thermique AL / Pompe d'homogenéisation**.

Si vous décidez d'activer une pompe d'homogénéisation durant les chocs thermiques, vous devez au préalable raccorder électriquement la sortie d'un relais de commande (R1 ou R2) du Régulateur W3000 à la commande d'une pompe d'homogénéisation. Cette opération doit être effectuée par du personnel qualifié.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour activer ou non l'enclenchement d'une pompe d'homogénéisation sur le ballon de stockage ECS durant le choc thermique. Valider votre choix par

Si vous décidez d'activer une pompe d'homogénéisation durant les chocs thermiques, la régulation propose de définir le relais de commande de ce circulateur. Valider par or afin de continuer.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier l'affectation du relais « R1 ». Valider en appuyant sur la touche (ok). Faire de même pour le relais « R2 ».

Surveillance du choc thermique

Cette fonction permet de suivre la bonne réalisation du choc thermique.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres / Production** ECS / Choc thermique AL / Surveillance choc thermique.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour activer ou non une durée maximale pour réaliser le choc thermique. Valider votre choix par (or).

Si nécessaire, utiliser les touches ▲ et ♥ pour modifier la durée maximale pour réaliser le choc thermique. Valider en appuyant sur la touche (ok).

Vous pouvez également suivre l'efficacité du choc thermique en analysant la température au niveau de l'entrée secondaire. Si vous avez déjà affecté une sonde de température au suivi du « retour primaire » (menu puis *Paramètres / Circulateurs, sondes, vanne / Sondes / Affectation*) la régulation vous proposera automatiquement d'utiliser cette sonde. Si aucune sonde n'est affectée au suivi de la température entrée secondaire, la régulation vous invitera à en déclarer une.



Exemple 1:

Vous avez programmé un choc thermique à 70°C pendant une durée de 10 min le lundi à 00h00.

Aucune fonction de surveillance n'est activée.

→ Le choc thermique se terminera à 00h10.

Exemple 2 :

Vous avez programmé un choc thermique à 70°C pendant une durée de 10 min le lundi à 00h00. Vous programmez une durée maximale pour le choc thermique de 30 min.

→ A 00h00 la consigne ECS passe de 60°C à 70°C. Le préparateur a 30 min pour atteindre la consigne AL. Si la consigne est atteinte avant ce temps imparti, la température sera maintenue 10 minutes pour effectuer le choc thermique. Si au bout de 30 minutes la consigne n'est pas atteinte, une alarme sera enregistrée.

Exemple 3 :

Vous avez fait la même programmation que précédemment avec en plus un suivi de la température retour secondaire.

> → A 00h00 la consigne ECS passe de 60°C à 70°C. Le préparateur a 30 min pour monter en température / atteindre la consigne. Le régulateur enregistre le début du choc thermique lorsque la température de production atteint 70°C et que la température retour est de 65°C (5°C inférieure à la température de choc thermique). Le choc thermique dure alors 10 minutes (suivant le paramètre choisi).

MENUS "PARAMÉTRAGES - CIRCULATEURS, SONDES, VANNE"

Le menu « circulateurs, sondes, vanne » permet de configurer les différents équipements du préparateur ECS.

Nombre de circulateurs (primaire ou de charge)

Cette fonction permet d'indiquer le nombre de circulateurs (primaire ou de charge) raccordé à la régulation.

Pour les circulateurs primaires :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur () puis sélectionner Paramètres / Circulateurs, sondes, vanne / Circulateur(s) primaire(s) / Nombre de circulateur.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour définir le nombre de circulateurs primaire sur votre préparateur ECS. Valider votre choix par (or).



Pour les circulateurs de charge :

En plus du nombre de circulateurs (0, 1 ou 2) ce menu permet de définir le schéma hydraulique de l'installation.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs,** sondes, vanne / **Circulateur(s) de charge / Nombre de circulateur**.

Vous avez le choix entre :

Aucun circulateur

1 ou 2 circulateurs secondaires

1 ou 2 circulateurs de charge primaire

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour définir le nombre de circulateurs (primaire ou de charge) sur votre préparateur ECS. Valider votre choix par **(ok)**.

Désactiver un circulateur (primaire ou de charge)

Dans le cas ou 2 circulateurs primaire ou de charge sont paramétrés, le pas de programme permet de désactiver un circulateur sans avoir à le débrancher.

Pour les circulateurs primaires :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres / Circulateurs,** sondes, vanne / Circulateur(s) primaire(s) / Désactiver un circulateur.

Pour les circulateurs de charge :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs,** sondes, vanne / **Circulateur(s) de charge** / **Désactiver un circulateur**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le circulateur à désactiver. Valider votre choix par

Si vous avez 2 circulateurs primaires, vous pouvez désactiver :

- P1 : circulateur juste après la vanne 3 voies
 - P2 : circulateur primaire le plus proche du sol

Si vous avez 2 circulateurs de charges au secondaire, vous pouvez désactiver :

- P3 : circulateur juste après la sonde de température ECS (en haut)
 - P4 : circulateur au secondaire le plus proche du sol



REMARQUE: Pour réactiver les circulateurs, sélectionner "aucun" dans la liste de choix.



Mode de pilotage (circulateur primaire ou de charge)

Cette fonction permet de définir le mode de pilotage des circulateurs (primaire ou de charge) raccordés à votre régulateur W3000.

Pour les circulateurs primaires :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wew puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs,** sondes, vanne / **Circulateur(s) primaire(s)** / **Mode de pilotage**.

Pour les circulateurs de charge :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (menu) puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs,** sondes, vanne / **Circulateur(s) de charge** / **Mode de pilotage**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le mode de pilotage des circulateurs. Valider votre choix par or.

Dans le cas de circulateurs avec signal 0-10V de commande, utiliser les touches ▲ et ♥ pour définir les tensions mini et maxi du pilotage des circulateurs (se référer à la documentation des circulateurs). Valider votre choix par (ok)



Si vous souhaitez utiliser des circulateurs avec pilotage PWM, ne **ATTENTION :** pas oublier de modifier la position des cavaliers sur la carte de la régulation (voir page 23).



Configuration des pilotages circulateurs en sortie usine

Gamme	Circulateur(s) primaire(s)	Circulateur(s) secondaire(s)
HSW 12	pilotage PWM	Standard
HSW 32	pilotage 0-10V	Standard



Mode de pilotage	Type de circulateur	Fonctionnement
Standard "STD" (ex.:Grunfos UPS, TP,Salmson SXM)	Circulateur non ERP, pilotage par 230V	La mise en marche et l'arrêt des circulateurs se fait par l'alimentation ou non en 230V du circulateur.
Pilotage 0-10 V (ex.:Grunfos Magna Geo, Wilo Stratos Para)	Circulateurs ERP sans signal d'activation	Marche / arrêt du circulateur par l'alimentation en 230V. Modulation de vitesse du circulateur par signal 0-10V.
Pilotage 0-10 V et activation (ex.:Grunfos Magna 3, Salmson Siriux,Wilo Stratos)	Circulateurs ERP avec signal d'activation et entrée 0-10V	Alimentation permanente du circulateur en 230V. Activation M/A par signal de commande. Modulation de vitesse du circulateur par signal 0-10V. (OV si le circulateur est à l'arrêt)
Pilotage PWM (ex.: Grundfos UMPL 32)	Circulateurs ERP sans signal d'activation	Marche / arrêt du circulateur par l'alimentation en 230V. Modulation de vitesse du circulateur par signal PWM.
Pilotage PWM et activation	Circulateurs ERP avec signal d'activation	Alimentation permanente du circulateur en 230V. Activation M/A par signal de commande. Modulation de vitesse du circulateur par signal PWM

Permutation pompe (circulateur primaire ou de charge)

En cas d'utilisation de 2 circulateurs primaires (ou de 2 circulateurs de charge), ce paramètre permet de définir la stratégie de permutation des circulateurs. Dans le cas ou 2 circulateurs primaires et 2 circulateurs de charges sont présents, le mode de permutation sera identique pour le primaire et pour le secondaire.

Pour les circulateurs primaires :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wew puis sélectionner Paramètres / Circulateurs, sondes, vanne / Circulateur(s) primaire(s) / Permutation pompe.

Pour les circulateurs de charge :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur () puis sélectionner Paramètres / Circulateurs, sondes, vanne / Circulateur(s) de charge / Permutation pompe.

Cette fonction n'est disponible que si 2 circulateurs sont présents sur le même circuit hydraulique (circuit primaire ou secondaire).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le paramètre de permutation des circulateurs. Valider votre choix par (ok).

La régulation W3000 vous propose 2 choix :

- Permutation chaque jour à 8H00 (chaque circulateur fonctionne 1 jour sur 2)
- Permutation à midi et minuit.



Mode turbo (circulateur primaire uniquement)

Dans le cas de circulateurs doubles au primaire, ce paramètre permet de régler les conditions de mise en marche simultanée des 2 circulateurs primaires.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wew puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs**, sondes, vanne / **Circulateur(s) primaire(s)** / **Mode turbo**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le paramètre « Ecart de température ». Valider votre choix par oĸ.

Utiliser ensuite les touches ▲ et ▼ pour régler le paramètre «Chute de température». Valider votre choix par or.

Exemple :

- Consigne ECS réglée à T_{ECS}=58°C.
- Ecart de température : Ec = 10°C et Chute de température = 2°C/s.

→ Dès que la température de production devient inférieure à TECS –Ec (soit 48°C), ou si la température de production chute à une vitesse supérieure à 2°C/s, les 2 circulateurs primaires fonctionnent simultanément.

Compteur horaire (circulateur primaire ou de charge)

Ce pas de programme permet de mettre à zéro le compteur horaire de fonctionnement des circulateurs.

Pour les circulateurs primaires :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres / Circulateurs,** sondes, vanne / Circulateur(s) primaire(s) / Compteur horaire.

Pour les circulateurs de charge :

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres / Circulateurs,** sondes, vanne / Circulateur(s) de charge / Compteur horaire.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour choisir le compteur horaire du circulateur que vous souhaitez remettre à zéro. Valider votre choix par **(ok)**.

 REMARQUE :
 P1 correspond au circulateur primaire situé après la vanne 3 voies.

 P2 est le second circulateur primaire. P3 correspond au circulateur sortie secondaire (en haut) et P4 correspond au circulateur secondaire situé en entrée de secondaire.



Après un changement de circulateur, nous vous recommandons **REMARQUE :** fortement de réinitialiser le compteur horaire associé à la commande de ce circulateur.



Activation de la vanne 3 voies

Le régulateur W3000 vous permet de gérer plusieurs types de moteur de vanne (à pilotage 0-10V ou à pilotage 3 points en 230V). Il vous permet également de désactiver temporairement le pilotage du moteur de vanne 3 voies (par exemple, en cas de défaut du servomoteur) et également de régler les paramètres de réactivité.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur men puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs, sondes, vanne** / **Vanne 3 voies** / **Activation**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour indiquer si la régulation W3000 doit piloter ou non le servomoteur de la vanne 3 voies. Valider votre choix par (or).



 Le fait que le régulateur ne pilote plus le servomoteur de la vanne

 3 voies ne doit être que temporaire et n'a pour but que de main

 REMARQUE :

 tenir une production minimale d'ECS. Le problème ayant entrainé

 ce mode de fonctionnement dégradé doit être investigué rapide

 ment.

Type de pilotage du moteur de la vanne 3 voies

Cette fonction permet de sélectionner le type de pilotage du moteur de vanne 3 voies (pilotage en 3 points et 230V ou pilotage par 0-10V avec alimentation en 24V).



A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs,** sondes, vanne / Vanne 3 voies / Type de pilotage.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le type de pilotage du moteur de vanne 3 voies. Valider votre choix par

Vous avez le choix entre :

3 points – 230V : le moteur de vanne 3 voies est alimenté en 230V

Pilotage 0-10V : ce type de pilotage nécessite l'utilisation d'un moteur alimenté en 24VDC avec signal de commande 0-10V

Le préparateur est livré en standard avec une vanne 3 voies à pilotage 0-10V.



Réactivité de la vanne 3 voies

ATTENTION :

Cette fonction permet de modifier les réglages de réactivité de l'ouverture et fermeture de la vanne 3 voies.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur www puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs**, **sondes, vanne** / **Vanne 3 voies** / **Réactivité**.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour modifier la valeur du premier paramètre. Valider votre choix et passer au paramètre suivant avec la touche (or).

 $\underline{\mathbb{N}}$

Les paramètres réglés par défaut sont satisfaisants pour un bon fonctionnement dans la plupart des configurations. La modification de ces paramètres peut engendrer de l'inconfort. Avant toute modification, il est préférable de noter les valeurs initiales.

Type de pilotage de vanne 3 voies	Paramètre	Valeur usine	Plage de réglage	Effet d'une augmentation du paramètre
	Ρ	2	1-100	Traduit la réactivité du système. Augmenter P permet d'atteindre plus rapidement la consigne. Une réactivité trop importante (P trop grand) peut provoquer des écarts de consigne importants (phénomène d'oscillation).
0-100	I	5 s	1-100 s	Diminue la réactivité du système mais améliore la précision en régime stationnaire.
	D	0 s	1-100 s	Permet d'être plus réactif au changement de consigne. Une trop grande réactivité entraîne des oscillations.
	Ρ	8	1-100	Traduit la réactivité du système. Augmenter P permet d'atteindre plus rapidement la consigne. Une réactivité trop importante (P trop grand) peut provoquer des écarts de consigne importants (phénomène d'oscillation).
	Période	5 s	1-50 s	Temps entre 2 débuts d'impulsion de la vanne 3 voies.
3 points	Commande	80%	10-100 %	Impulsion maximale pendant la période réglée. La commande de la vanne 3 voies ne pourra pas être plus longue que x% (valeur réglée) du temps de la période (même si la température est très éloignée de la consigne).
	Bande Morte	0,2 °C	0,0-5,0 °C	Zone autour de la consigne dans laquelle la vanne 3 voies n'est plus pilotée
	Temps	30 s	1-99 s	Temps que met la vanne pour passer de fermeture à ouverture complète par une commande permanente (information présente sur la vanne)



Affectation des sondes

Le régulateur W3000 vous permet d'utiliser jusqu'à 5 sondes Pt100 ou Pt1000 2 fils. Si vous souhaitez activer des fonctions évoluées, il peut être nécessaire de raccorder de nouvelles sondes de température. Après avoir raccordé ces sondes, vous devrez indiquer au régulateur W3000 quelle sonde utiliser pour la fonction en question (c'est-à-dire affecter les sondes de température).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs**, sondes, vanne / Sondes de température / Affectation des sondes.

Utiliser les touches ▲ et ♥ pour modifier l'affectation de la sonde raccordée à l'entrée S1. Validez votre choix et passez à l'entrée de sonde suivante par l'appui sur (or)

Faire ainsi pour chaque sonde. Terminer par appui sur (∞) pour enregistrer les modifications.

Si vous voulez revenir en arrière, appuyer sur la touche

Affectation possible	Utilisation	
Sortie ECS	Permet le pilotage de l'ensemble de la régulation	
Retour secondaire	Vérification de l'efficacité du choc AL, surveillance du bouclage	
Entrée primaire	Vérification de la disponibilité du primaire	
Sonde Milieu ballon	Sonde utilisée pour la fonction « Economie et performance ». Cette sonde permet de recharger les ballons de stockage. voir page 53	
	Elle permet également de suivre la température dans un ballon	
Sonde Bas ballon	Sonde utilisée pour la fonction « Economie et performance ». Cette sonde permet de stopper la charge des ballons de stockage. Voir page 30	
Surveillance ballon	Cette sonde permet de suivre la température dans un ballon de stockage	
Sonde de suivi N°1	Ces sondes permettent de suivre la température en un point	
Sonde de suivi N°2	La temporisation avant déclenchement d'une alarme sur ces 2 sondes peut être réglée entre 1 à 8h par pas de 0,5h	



REMARQUE: Nous vous recommandons de ne pas modifier l'affectation de la sonde ECS (paramétrée d'usine en S5).



REMARQUE : Voir figure N°2 page 9 et figure 3 page 10 pour les localisations des sondes



Type de sonde de température

Cette fonction permet d'indiquer au régulateur W3000 le type de sonde (Pt100 ou Pt1000) raccordé à chaque entrée sonde.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wen puis sélectionner Paramètres / Circulateurs, sondes, vanne / Sondes de température / Type de sondes.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour choisir entre une sonde Pt100 ou Pt1000 pour S1. Valider votre choix (or). Procéder de la même façon pour les autres sondes.



ATTENTION : En plus de ce paramétrage, il est nécessaire d'ajuster la position des cavaliers des sondes de température (voir page 14)

Correction des sondes

Cette fonction permet de corriger la valeur de température indiquée par sonde raccordée.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Circulateurs**, **sondes**, **vanne** / **Sondes de température** / **Correction des sondes**.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour corriger la valeur de la sonde raccordée à l'entrée S1. Valider votre choix et passer à l'entrée de sonde suivante par appui sur (or).

Faire ainsi pour chaque sonde. Terminer par appui sur $\overbrace{\text{or}}$ pour enregistrer les modifications.

Exemple : Si la sonde S1 indique 60° C et que vous validez une correction de $+0,5^{\circ}$ C sur la sonde S1, la nouvelle valeur de la sonde S1 sera alors de $60,5^{\circ}$ C. La correction est possible sur une plage de $+6^{\circ}$ à -6° C.

MENU "PARAMÈTRES - COMMUNICATION EXTERNE"

Le menu « communication externe » regroupe l'ensemble des paramètres permettant à la régulation de communiquer avec son environnement (relais sans potentiel, sortie 0-10V, bus de communication...).

Sortie 0-10V

Cette fonction permet d'affecter une commande ou des recopies de signaux aux 2 sorties 0-10V.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Communica**tion externe / Sortie 0-10V.

Utiliser les touches \blacktriangle et \blacktriangledown pour choisir l'affectation d'une fonction à la première sortie 0-10V.

Valider votre choix et passer à la sortie 0-10V suivante par appui sur (or

Appuyer sur (or pour enregistrer les modifications.



Affectation possible	Utilisation	
Sortie ECS	La tension de la sortie est telle que (signal linéaire) : $T_{ecs}=0^{\circ}C \rightarrow U=0V$ $T_{ecs}=100^{\circ}C \rightarrow U=10V$	
Retour secondaire	La tension de la sortie est telle que (signal linéaire) : $T_{retour \ second} = 0^{\circ}C \rightarrow U=0V$ $T_{retour \ second} = 100^{\circ}C \rightarrow U=10V$	
Entrée primaire	La tension de la sortie est telle que (signal linéaire) : $T_{entrée prim.}=0^{\circ}C \rightarrow U=0V$ $T_{entrée prim.}=100^{\circ}C \rightarrow U=10V$	
Recopie de Vanne 3 voies	La tension du signal est égale à la tension du signal de pilotage du moteur de la vanne 3 voies	
Sonde milieu ballon		
Sonde bas ballon	l a tension de la sortie est telle que (signal linéaire) :	
Surveillance ballon	$T_{\text{sonde}} = 0^{\circ} \text{C} \rightarrow \text{U} = 0 \text{V} \qquad T_{\text{sonde}} = 100^{\circ} \text{C} \rightarrow \text{U} = 10 \text{V}$	
Sonde de suivi N°1		
Sonde de suivi N°2		
Non affectée	La sortie 0-10V n'est pas utilisée	

Relais de commande

Cette fonction permet d'affecter une commande aux 2 sorties de relais (relais à contact sec, ouvert au repos).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wew puis sélectionner *Paramètres / Communica-tion externe / Relais*.

Utiliser les touches \blacktriangle et \blacktriangledown pour choisir l'affectation d'une commande au premier relais. Valider votre choix et passer au relais suivant par appui sur \mathbf{OK} .

Appuyer sur $(o \kappa)$ pour enregistrer les modifications.

Affectation possible	Utilisation
Défaut bloquant	Le relais est enclenché dès qu'un défaut bloquant survient
Défaut non-bloquant	Le relais est enclenché dès qu'un défaut non-bloquant survient
Ppe homogénéisation	Le relais est enclenché pour activer une pompe d'homogénéisation durant le choc thermique. (Voir page 39)
Alarme T° haute	Le relais est enclenché dès qu'un défaut de température haute survient (voir page 51)
Alarme T° basse	Le relais est enclenché dès qu'un défaut de température basse survient (voir page 51)
Défaut pompe	Le relais est enclenché dès qu'un défaut de pompe survient
Défaut cycle AL	Le relais est enclenché si le choc thermique n'a pas été réussi dans les conditions demandées
Manque d'eau	Le relais est enclenché dès qu'un défaut de présence d'eau est constaté (voir page 52)



Affectation possible	Utilisation		
Défaut sonde	Le relais est enclenché dès qu'un défaut de sonde survient		
Alarme Temp. primaire	Le relais est enclenché dès que la température primaire est en dessous du seuil d'alarme paramétré		
Turbo actif	Le relais est enclenché lorsque le mode turbo s'active		
Alarme Gradient	Le relais est enclenché lorsque la temperature chute rapidement		
Alarme T° stockage Haut			
Alarme T° stockage Bas	l e relais est enclenché dès que la température dénasse la		
Alarme Sonde de suivi N°1	température maximale ou minimale autorisée (après le délai de temperature défini).		
Alarme Sonde de suivi N°2			
Service non rendu	Le relais est enclenché lorsque la régulation détecte une anomalie de production (il faut pour cela activer la fonction « Surveillance du service ». Voir page 53)		
Priorité ECS	Le relais est enclenché lorsque la régulation détecte un besoin de calorie au primaire. (il faut pour cela activer la fonction « Economie et performance ». Voir page 55)		
Tous les défauts	Dès qu'un défaut quelconque apparait		
Non affectée	Le relais n'est pas utilisé		

i

Par défaut, seul le défaut "Manque d'eau" est bloquant, mais **REMARQUE :** chaque défaut peut être paramétré en "bloquant" ou en "non bloquant"

Marche / arrêt à distance

Cette fonction permet d'autoriser une marche ou un arrêt de la production à distance.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Communica**tion externe / Marche/Arrêt à distance.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour accepter ou non l'autorisation de marche à distance. Valider votre choix par appui sur (oc).

L'autorisation de marche / arrêt à distance nécessite de raccorder **REMARQUE :** un signal de commande (libre de potentiel) au bornier dédié à cet usage (voir page 21 pour le raccordement).

Bus de communication : ModBus TCP/IP

Cette fonction permet d'indiquer au régulateur W3000 les paramètres IP de l'installation.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur *puis sélectionner Paramètres / Communication externe / Bus de communication / ModBus TCP-IP*.

Utiliser les touches \blacktriangle et \blacktriangledown afin de renseigner les valeurs des paramètres (adresse IP, masque de sous réseau et port du serveur).



Bus de communication : ModBus RTU/RS485

Cette fonction permet d'indiquer au régulateur W3000 les différents paramètres de l'installation.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner **Paramètres** / **Communica**tion externe / **Bus de communication** / **ModBus RTU-RS485**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir l'adresse du BUS de données. Valider votre choix par appui sur (ok).

Définir ensuite les autres paramètres de la même façon.



REMARQUE : Les 2 types de Modbus ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Surveillance température de production ECS

Cette fonction permet de renseigner les limites de température haute et basse de production ECS avant le déclenchement d'une alarme.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (menu) puis sélectionner **Paramètres / Surveillance de** l'installation / Température / Température ECS.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir d'utiliser ou non la fonction. Valider votre choix par

Si vous choisissez d'utiliser cette surveillance de température ECS, le régulateur W3000 vous demande alors de renseigner les seuils de température haute et basse à partir desquels une alarme est déclenchée.

Surveillance température primaire

Cette fonction permet de surveiller la température primaire. Afin de protéger l'échangeur, lorsque la température primaire dépasse le seuil déclaré, le régulateur commande la fermeture de la vanne 3 voies.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner **Paramétrages / Surveillance** de l'installation / Températures / Température primaire.

Utiliser les touches \blacktriangle et \bigtriangledown pour choisir d'utiliser ou non la fonction. Valider votre choix par (\mathbf{ok})

Si vous choisissez d'utiliser cette surveillance de température primaire, le régulateur W3000 vous demande alors de renseigner le seuil de température (température à partir de laquelle le régulateur ferme complètement la vanne 3 voies). Définissez ensuite s'il s'agit d'un défaut bloquant.



Cette fonction nécessite de raccorder une sonde de températureREMARQUE :à votre régulateur W3000 et de déclarer cette sonde (voir page 47
pour l'affectation).



Surveillance température de stockage

Cette fonction permet de surveiller la température de stockage dans les ballons. Pour cela il faut déclarer une sonde "Milieu de ballon"

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (new) puis sélectionner Paramétrages / Surveillance de l'installation / Températures / Température de stockage.

Utiliser les touches 🔺 et 🔻 pour choisir d'utiliser ou non la fonction. Valider votre choix par OK.

Si vous choisissez d'utiliser cette surveillance de température de stockage, le régulateur W3000 vous demande alors de renseigner les seuils de température haute et basse ainsi que le délai à partir duquel une alarme est déclenchée. Vous pouvez également définir s'il s'agit d'un défaut bloquant ou non (nous conseillons de ne pas changer ce dernier paramètre).

Surveillance Sonde N°1 (ou N°2)

Cette fonction permet de surveiller la température en un point quelconque de l'installation. Cette fonction utilise pour cela les données en provenance de la Sonde de Suivi N°1 (ou N°2). Vous êtes invités à renseigner les températures limites hautes et basses qui déclencheront une alarme.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (new) puis sélectionner Paramétrages / Surveillance de l'installation / Températures / Sonde de suivi N°1.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir d'utiliser ou non la fonction. Valider votre choix par ok

Si vous choisissez d'utiliser cette surveillance de sonde de suivi, après avoir renseigné les seuils de température haute et basse ainsi que le délai à partir duquel une alarme est déclenchée. La temporisation associée à ces sondes peut être réglée entre 1h à 8h (par pas de 0,5h). Vous pouvez également définir s'il s'agit d'un défaut bloquant ou non (nous conseillons de ne pas changer ce dernier paramètre).

Surveillance pressostat

Cette fonction permet de surveiller la pression d'eau dans l'installation (côté primaire ou côté secondaire). En cas de manque de pression, le W3000 stoppe les circulateurs afin d'éviter de les endommager (fonctionnement à sec)..

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (NENU) puis sélectionner **Paramètres / Surveillance** de l'installation / **Pressostat**.

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir d'utiliser ou non la fonction. Valider votre choix par

Si vous choisissez d'utiliser cette surveillance de pression, il est impératif de définir le type de capteur utilisé :

NC : le contact est fermé en fonctionnement normal. NO : le contact est ouvert en fonctionnement normal



́ок

REMARQUE : Cette fonction nécessite de raccorder un capteur pressostatique à votre régulateur W3000.



MENUS "PARAMÉTRAGES – ECONOMIE ET CONFORT"

Vous trouverez dans ce sous menu les fonctions de « Surveillance du service » et d' « Economie et performance » vous permettant d'optimiser la production de votre installation.



REMARQUE : l'utilisation d'une consigne "C2" est priositaire sur le fonctionnement de la fonction

Fonction de surveillance de la qualité du service

Cette fonction permet d'analyser en continu la qualité du service rendu en comparant la température de production d'ECS à la consigne, et en analysant dans le temps différents paramètres. La régulation peut alors anticiper des anomalies avant que le client ne s'en aperçoive. Par exemple, il est ainsi possible de détecter des débuts d'encrassements d'échangeur.

En cas de défaut de service un message est affiché à l'écran. Il est également possible d'affecter un relais à la survenue de ce défaut (voir page 49).



REMARQUE : I'utilisation de cette fonction nécessite de raccorder une sonde de température sur l'entrée primaire de l'échangeur. Un emplacement est prévu à cet effet sur votre préparateur. Veuillez ensuite à déclarer le raccordement de cette sonde (page 49– affectation des sondes).



REMARQUE : l'utilisation de cette fonction nécessite d'utiliser un moteur de vanne 3 voies à pilotage 0-10V

A partir de l'écran de veille, appuyer sur veille puis sélectionner paramétrages / Economie et confort / Surveillance du service.

Si aucune sonde de température n'est affectée à la surveillance de la température en entrée d'échangeur (entrée primaire), la régulation vous invite à en déclarer une.

Utilisez les touches▲et ▼ pour choisir de déclarer une sonde de température (ou « annuler » pour revenir en arrière). Appuyer sur (or pour valider votre choix.

Dans l'écran d'affectation des sondes, utiliser les touches Vet pour affecter une sonde à « entrée primaire » (voir page 47). Valider votre choix par appui sur loiouche .

Après cette étape, ou si une sonde a précédemment été affectée au suivi de la température « entrée primaire », utiliser les touches ▲ et ▼ pour activer la fonction de surveillance de la qualité de service. Valider votre choix par appui sur la touche (ok).

Fonction Economie et performance (arrêt des circulateurs et priorité ECS)

En fonction des caractéristiques de votre installation (schéma hydraulique, type de chaudière...) et des températures de stockage, l'activation de la fonction « Economie et performance » permet de réaliser des gains en:

- autorisant l'arrêt des circulateurs primaire et/ou de charge
- autorisant le générateur à glisser en température et/ou à s'arrêter.



Cette fonction nécessitant de mesurer des températures dans le(s) ballon(s) de stockage, il est important d'utiliser des sondes de précision (PT100 ou PT1000) et de les positionner sur les ballons de sorte d'obtenir des températures fiables.

Pour un bon fonctionnement, la température mesurée ne doit pas avoir un écart de plus de 2°C avec la température réelle dans le ballon.

Afin d'assurer un confort et une production d'ECS optimale, il est nécessaire que le schéma hydraulique de votre installation soit conforme à ceux proposés dans la schémathèque ACV (voir en annexe). Il est également indispensable que l'installation soit conforme à la réglementation (température de retour de boucle >50°C...)

L'activation de la fonction « Economie et performance » autorisant l'arrêt du générateur nécessite de prendre quelques précautions :

-En présence d'une chaudière à forte inertie, il est impératif de paramétrer le générateur avec un talon bas à 65°C. Il est également nécessaire de renseigner les périodes de pointe de puisage dans la régulation W3000 (voir page 56).

-En présence d'une chaudière à faible inertie, nous conseillons fortement de renseigner les périodes de pointe de puisage dans la régulation W3000 (voir page 56).

-l'utilisation de cette fonction doit se faire avec un dimensionnement "semi-accumulé".

En effet, un système "semi-instantané" présentant des volumes de stockages plus faibles, il y a un risque de ne pas délivrer de l'eau chaude dans de bonnes conditions de température. L'activation de la fonction « Economie et performance » se fait après avoir vérifié et/ou paramétré l'ensemble des points du menu « Economie et performance »:

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner paramétrages / Economie et confort / Economie et performance.

Schéma hydraulique :

Dans le menu « Economie et performance » (voir ci-dessus), rentrer dans le menu « Schéma hydraulique ».

Vérifier que le schéma hydraulique proposé (Stockage primaire, stockage secondaire, nombre de circulateur...) est conforme à votre installation. Si le schéma proposé est conforme, validez en appuyant sur or sinon utilisez les touche ▲ et ▼ pour choisir de corriger le schéma hydraulique.

Nombre de ballons de stockage et nombre de sondes de pilotage.

Pour un fonctionnement optimal il est nécessaire d'utiliser 2 sondes de température : une en bas du stockage (lorsque la température vue par cette sonde est conforme, le régulateur autorise l'arrêt des pompes et coupe le relais de priorité ECS) ; la deuxième sonde, positionné au milieu du stockage, permet de remettre en fonctionnement les pompes et change l'état du relais de priorité ECS afin de recharger le ou les ballons de stockage.



Dans le menu "Economie et performance", rentrer dans le menu "Ballon et sonde". Utiliser les touches ▲ et ▼ pour indiquer le nombre de ballon de stockage. Valider votre choix par appui sur la touche (ok).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour indiquer le nombre de « sonde ballon » de stockage. Valider votre choix par appui sur la touche OK . Confirmer votre choix par appui sur la touche OK .

Déclaration du relais de priorité et affectation des sondes de pilotage.

Pour permettre au générateur de glisser en température ou de s'arrêter, vous pouvez utiliser une des deux sorties en relais de "priorité ECS" (ce relais sera fermé pendant les periodes de priorité ECS).

Il faut également indiquer au régulateur sur quelles entrées sont raccordées les sondes de température. Ces indications se font dans la page "Relais et sondes" du menu "Economie et performance",

Dans le menu "Economie et performance", rentrer dans le menu "Relais et sondes". Si un des deux relais est déjà affecté à la fonction "Priorité ECS", validez simplement en appuyant sur la touche (or).

Si aucun relais n'est affecté à la "priorité ECS", utiliser les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option "choisir un relais". Affectez un relais à la fonction "priorité ECS" comme décrit a la page 49 puis validez en appuyant sur la touche

Faites de même pour la sonde de température "milieu ballon". Si aucune sonde n'est affectée à la température "milieu ballon", utiliser les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option "choisir une sonde". Indiquez ensuite au régulateur sur quelle entrée sonde (S1 à S5) est raccordée la sonde "milieu ballon" puis validez en appuyant sur la touche OK .

Si vous utilisez une sonde "bas ballon", faites de même pour la sonde de température "bas ballon".

Valider vos choix par appui sur la touche $(o\kappa)$.

Réglage des Températures autorisant l'arrêt des circulateurs

Pour autoriser l'arrêt des circulateurs et couper la priorité ECS, il est nécessaire d'indiquer à la régulation les conditions requises. Cela se fait dans la page "Température" du menu "Economie et performance".

Cas d'un stockage primaire :

Commencer par ajuster la température de production ECS (C1) en utilisant les touches ▲ et ▼ . Il est impératif d'avoir au moins 3° d'écart entre la consigne ECS et la consigne de chargement du ballon "ON" (consigne de remise en chauffe). Le régulateur augmente automatiquement la consigne "ON" si besoin pour satisfaire cette condition. Valider vos choix par appui sur la touche (oK).



REMARQUE : vérifier que la consigne du générateur est au moins supérieure à la consigne "OFF".



Utiliser les touches ▲ et ▼ pour ajuster la consigne de chargement ballon "ON" (la limite inférieure est C1+3°C). Il est impératif d'avoir au moins 3° d'écart entre la consigne de chargement ballon "ON" et la consigne d'arrêt de chargement "OFF" (consigne d'arrêt de chauffe). Le régulateur augmente automatiquement la consigne "OFF" si besoin pour satisfaire cette condition. Valider votre choix par appui sur la touche (or).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour ajuster la consigne de chargement ballon "OFF" (la limite inférieure est ON+3°C). Valider votre choix par appui sur la touche (oK).

Cas d'un stockage secondaire :

Utiliser les touches ▲ et ♥ pour ajuster la consigne de chargement ballon "ON". Il est impératif d'avoir au moins 2° d'écart entre la consigne de chargement ballon "ON" et la consigne d'arrêt de chargement "OFF" (consigne d'arrêt de chauffe). Le régulateur augmente automatiquement la consigne "OFF" si besoin pour satisfaire cette condition. Valider votre choix par appui sur la touche (or).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour ajuster la consigne d'arrêt de chargement ballon "OFF" (la limite inférieure est ON+2°C). Il est impératif d'avoir au moins 2° d'écart entre la consigne d'arrêt de chargement ballon "OFF et la consigne C1 (consigne ECS en sortie de préparateur). Le régulateur augmente automatiquement la consigne C1 si besoin pour satisfaire cette condition. Valider votre choix par appui sur la touche (OK).

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour ajuster la consigne de production ECS "C1" (la limite inférieure est OFF+2°C). Valider votre choix par appui sur la touche (or).

Programmation des pointes de puisage :

Durant les phases d'arrêt des circulateurs, l'énergie est puisée dans le(s) ballon(s) de stockage. Dans le cas d'une installation dimensionnée au plus juste, si les ballons de stockage ne sont pas chargés complètement lorsqu'arrive la pointe de puisage, il est possible de manquer d'eau chaude. Afin de remédier à ce problème, il est possible d'indiquer au régulateur les pointes de puisage du bâtiment. Ainsi, pendant ces périodes, la régulation assurera un volume de stockage complet à bonne température. Nous conseillons vivement de renseigner ce paramétrage.

La régulation W3000 permet d'utiliser des profils de puisage type :

- Logement : pointes de puisage définies entre 6h et 9h et entre 17h et 22h
- Tertiaire : pointes de puisage définies entre 6h et 21h

i	REMARQUE :	Afin d'optimiser encore le rendement de votre installation, vous pouvez également renseigner pour chaque jour de la semaine des périodes de puisage propre au bâtiment (profil personnalisé).
i	REMARQUE :	Toujours à des fins d'optimisation, vous pouvez indiquer des pé- riodes de "vacances" permettant d'autoriser l'arrêt des circulateurs aux périodes habituelles de puisages.



Dans le menu "Economie et performance", rentrer dans le menu "Programmation".

Utiliser les touches et pour choisir le type de profil de puisage (Logement, Tertiaire ou personnalisé). Valider votre choix par appui sur la touche or puis confirmer. Si vous avez choisi le type de profil "personnalisé", vous continuez la programmation comme pour la programmation horaire de la consigne réduite "C2" (voir page 36)

Activation de la fonction "Economie et performance"

Dans le menu "Economie et performance", rentrer dans le menu "Fonction activée". Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir d'activer ou non la fonction "Economie et performance". Valider votre choix par appui sur la touche OK puis confirmer.



REMARQUE : S'il manque un paramétrage, la régulation vous l'indique et la fonction ne pourra pas être activée.

MENU "INFORMATIONS"

Votre régulateur W3000 comporte un menu « Informations » accessible depuis l'écran de veille par l'appui sur la touche , vous permettant d'avoir rapidement un état des différents paramètres de votre préparateur ECS. Ce menu « informations » vous permet également de prendre connaissance des différents défauts qui sont survenus.

Version logiciel

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner " **Informations** ". La version du logiciel est donnée par les 2 dernières lettres sur la première ligne.

Etat du système

Cette page synthétise les données du système en temps réel.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner Informations / Etat du système.

Appuyer sur or pour quitter la page.

Informations		
Etat du système		
Consigne ECS: 58 °C		
S1: 65,3°C S2: 48,7°C		
S3:	ECS: 61,5°C	
S5: 59,3°C		
Ouverture V3V: 78%		
Direction V3V: Ouverture		
P1: 89%	P3: 100%	
P2 arrêt	P4'	

Historique des défauts

Cette page synthétise l'ensemble des défauts qui sont intervenus. Afin de faciliter vos investigations, vous pouvez afficher les défauts de façon chronologique ou en les visualisant par type.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur puis sélectionner *Informations / Historique des défauts*.



Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le mode de classement (chronologique ou par type). Valider votre choix par ort

Utiliser ensuite les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le défaut à afficher. Visualiser le détail par

Information sur les températures

Cette page synthétise l'ensemble des valeurs mesurées à l'instant par les sondes de température.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur men puis sélectionner Informations / Température / Température.



Appuyer sur OK pour quitter la page.

REMARQUE :

Un rappel de la consigne ECS en cours est indiqué en haut de page d'information.

Les valeurs lues prennent en compte la correction éventuellement paramétrée.

Information sur l'affectation des sondes

Cette page synthétise les affectations des sondes de température.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur www puis sélectionner Informations / Temperature / Affectation des sondes de température.

Appuyer sur OK pour quitter la page.

Information sur les circulateurs

Cette page fournit les informations de paramétrage et de fonctionnement des circulateurs (primaire ou secondaire).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner *Informations / Circulateurs*.

Utiliser les touches ▲ et ♥ pour choisir d'afficher les informations du (des) circulateur(s) primaire(s) ou du(des) circulateur(s) secondaire(s). Valider votre choix par

Affectatio	n des sondes
Sonde 1 Re	tour secondaire
Sonde 2	Non utilisée
Sonde 3:	Non utilisée
Sonde 4	Non utilisée
Sonde 5	Sortie ECS



Le régulateur W3000 indique le nombre de circulateurs paramétré, le type de pilotage et les compteurs horaires. En fonction du nombre et du type de circulateur, les informations de vitesse et de permutation peuvent également être présentées.

Information sur la vanne 3 voies

Cette page fournit les informations de paramétrage et de fonctionnement du moteur de la vanne 3 voies._

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner Informations / Vanne 3 voies.

Le régulateur W3000 indique l'ensemble des paramètres liés au fonctionnement du moteur de vanne 3 voies (type de pilotage, réactivité...). Si le moteur de la vanne 3 voies est à pilotage 0-10V, l'information du pourcentage d'ouverture est également disponible.

Information sur les relais

Cette page fournit les informations de paramétrage et d'état des 2 relais.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur verv puis sélectionner Informations / Relais.

Le régulateur W3000 indique l'état (ouvert ou fermé) ainsi que l'affectation des 2 relais.

Information sur les sorties 0-10V

Cette page fournit les informations de paramétrage et d'état des 2 sorties 0-10V.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MEN) puis sélectionner *Informations / Sortie 0-10V*.

Le régulateur W3000 indique l'affectation et la tension des 2 sorties 0-10V.

Information sur le capteur pressostatique

Cette page fournit les informations de paramétrage et d'état du capteur pressostatique (s'il est raccordé au régulateur).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MEN) puis sélectionner Informations / Pressostat.

Le régulateur W3000 indique l'ensemble des paramètres liés au fonctionnement du capteur.

Informations			
Vanne 3 voies			
Vanne 3 voies pilo	tée? Oui		
Type de pilotage:	Pilotage 0-10V		
Ouverture	70%		
Réactivité	BP: 8 *C		
	Dérivée: 40 %		
Ir	mpulsion: 60 ms		





59





Information sur la configuration du protocole ModBUS

Cette page fournie les informations de paramétrage du protocole ModBUS TCP/IP et ModBUS RTU.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur menu puis sélectionner Informations / ModBUS.

La première page regroupe l'ensemble des paramètres lié au protocole ModBUS TCP/IP. La seconde page disponible en appuyant sur or regroupe l'ensemble des paramètres lié au protocole ModBUS RTU.

MENU "MAINTENANCE ET TEST"

Votre régulateur W3000 comporte un menu "maintenance et tests" accessible depuis l'écran de veille par l'appui sur la touche menu

Ce menu permet de :

- Réaliser des tests sur les circulateurs, le moteur de la vanne 3 voies...
- Visualiser les données de température des 4 dernières semaines
- · Sauvegarder les données enregistrées (température, signaux de commande)
- Sauvegarder dans un fichier l'ensemble des réglages de votre régulation
- Restaurer un fichier de réglage de votre régulation
- Effectuer une mise à jour du logiciel interne de la régulation.

Menu test (circulateurs, vanne 3 voies, relais, sortie 0-10V)

Ces pages permettent de vérifier le bon fonctionnement des différents organes.

Il est possible de : commander la mise en marche forcée d'un ou plusieurs circulateurs, commander l'ouverture ou la fermeture de la vanne 3 voies, changer l'état d'un relais, assigner une tension à une sortie 0-10V

A partir de l'écran de veille, appuyer sur wew puis sélectionner *Maintenance et tests / Tests*. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir l'organe à tester (circulateurs, vanne 3 voies, ...). Valider votre choix par or.

Utiliser ensuite les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'action à réaliser (suivant l'organe :

marche/arrêt, ouverture...). Passer à l'organe suivant par Ок

Si vous souhaitez revenir sur un organe pour modifier l'action, appuyez sur la touche 🖯

Le changement d'état d'un organe via le menu de test est temporaire. Dès la sortie du menu de test, les organes retrouvent leur état ou fonctionnement normal.



ATTENTION : Pendant la phase de test la production d'ECS est arrêtée.

Enregistrement des données

REMARQUE : Cette fonction nécessite d'être en mode Expert.

Cette page permet de définir les paramètres d'enregistrement des données (sonde, signaux de commande...).



A partir de l'écran de veille, appuyer sur www puis sélectionner Maintenance et tests / Enregistrement des données.

Le régulateur W3000 permet de définir l'intervalle de temps entre l'enregistrement de 2 jeux de données (un jeu de données correspondant à l'ensemble des valeurs des sondes, des signaux de commande...)

Dans cette page, il est également possible de choisir le mode d'enregistrement :

- Cyclique : lorsque la mémoire est saturée, le premier jeu de donnée est effacé afin d'enregistrer un nouveau jeu de données.
- Linéaire : aucune donnée n'est effacée. Lorsque la mémoire est saturée, il n'y a plus d'enregistrement.

Enfin, vous pouvez choisir d'effacer l'ensemble des données (cette opération est irréversible).



N: L'enregistrement des données n'est possible que si une carte mémoire (micro SD) est insérée dans la régulation (voir page 64).

Visualisation des données

Cette page permet de visualiser l'historique des enregistrements des sondes de température (historique des 4 dernières semaines)

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner Maintenance et tests / Visualisation des données.

Utiliser les touches \blacktriangle et \blacktriangledown pour sélectionner l'historique de l'enregistrement d'une sonde. Valider votre choix par (or).



Sous le graphique la régulation vous indique la température mesurée à une heure donnée.

Utiliser ensuite les touches \blacktriangle et \blacktriangledown pour déplacer le curseur dans l'historique de l'enregistrement. Quitter la page en appuyant sur la touche (or).



Sauvegarde des données (données enregistrées, fichier de configuration, ...)

Cette page permet de sauvegarder sur une carte micro SD des données (fichier de configuration, données...).

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MENU) puis sélectionner *Maintenance et tests / Sauvegarde et restauration / Sauvegarde vers carte SD*.

Après avoir inséré une carte micro SD dans le lecteur, utiliser les touches \blacktriangle et \forall pour choisir le fichier à sauvegarder. Valider votre choix par **(or)**.

Nom du fichier	Contenu
Config00x.txt	Contient l'ensemble du paramétrage de la régulation W3000 (nombre de circulateurs primaire, type de moteur de vanne 3 voies, schéma hydraulique, affectation des sondes).
Données	Fichier de l'ensemble des enregistrements des données (température, signaux de commande). Ce fichier au format CSV peut être exploité ensuite sur un tableur afin de réaliser des analyses. Un exemple de fichier est présenté en annexe 1.
Erreurs	Fichier de l'historique des erreurs et défaut.

Fichiers pouvant être sauvegardés :



ATTENTION : Ne pas débrancher la carte micro SD durant la sauvegarde.

Si un fichier de configuration est déjà présent sur la carte micro SD, le régulateur W3000 incrémentera le nombre présent dans le nom du fichier de configuration.
Exemple :
Si une carte micro SD contient déjà un fichier «config001.txt», la
sauvegarde d'un nouveau fichier de configuration sur cette même
carte créera un nouveau fichier : config002.txt

L'exploitation des résultats est à la charge du client. Nous ne fournissons aucun logiciel de traitement.



Sauvegarde automatique des données (données enregistrées, fichier de configuration, ...)

Cette fonction permet de sauvegarder automatiquement, le 1er jour de chaque mois, les données sur une carte micro SD. Cette fonction nécessite d'avoir inséré une carte microSD dans le lecteur.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MEN) puis sélectionner *Maintenance et tests / Sau-vegarde et restauration / Sauvegarde Automatique*.

Utiliser les touches ▲ et ♥ pour choisir d'activer ou non cette fonction. Validez votre choix par appui sur la touche (or).

Restauration de paramètres (fichier de configuration, ...)

Cette page permet de restaurer une configuration du préparateur préalablement sauvegardée.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MEN) puis sélectionner *Maintenance et tests / Sauvegarde et restauration / Restauration depuis carte SD*.

Après avoir inséré une carte micro SD contenant le fichier de configuration à restaurer dans le lecteur, utiliser les touches \blacktriangle et ∇ pour choisir le fichier à restaurer. Valider votre choix par \overrightarrow{ok} .

Si plusieurs fichiers de configuration sont présents sur la carte micro SD, vous pouvez sélectionner le fichier à restaurer.



REMARQUE: La restauration d'un fichier de configuration entraine la perte irréversible de votre configuration en cours.

Paramètres usine

Cette page permet de restaurer la configuration usine.

A partir de l'écran de veille, appuyer sur () puis sélectionner *Maintenance et tests / Sauvegarde et restauration / Paramètres usine*.

Valider votre choix par OK. Confirmer par un second appui sur la touche OK



REMARQUE : Le retour aux paramètres usine entraine la perte irréversible de votre configuration en cours.



MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LA RÉGULATION W3000

La mise à jour du logiciel nécessite de modifier la position d'un cavalier J2 sur la carte de la régulation.

 DANGER :
 Avant toute intervention à l'intérieur de la régulation, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.



- Insérer la carte micro SD contenant le nouveau logiciel de la régulation W3000. Le fichier de mise à jour doit se trouver à la racine de la carte micro SD.
- Remettre la régulation sous tension. L'écran de l'afficheur reste éteint durant la phase de mise à jour du logiciel (environ 20 secondes).
- Lorsque la régulation a démarré, la mettre de nouveau hors tension et repositionner le cavalier (pour une utilisation du logiciel).
- Remettre la régulation sous tension.
- A partir de l'écran de veille, appuyer sur (MEN) puis sélectionner Informations. Vérifier que la version logicielle affichée correspond à celle désirée.



64

REMARQUE : La mise à jour de la régulation entraîne la perte des données sauvegardées



COMMUNICATION MODBUS

Interconnexion avec un	automate RS485	
NAVISTEM W3000 esclave Modbus		Automate maître Modbus Liaison RS485
Interconnexion avec un	automate Ethernet en RJ45	
NAVISTEM W3000 E esclave Modbus		Automate maître Modbus Liaison Ethernet
Interconnexion avec un	automate RS232 ou un PC	
NAVISTEM W3000 constraints with the second s	P B Interface CB485 ou autre interface P A + + RS485-RS232	Automate maître Modbus Liaison RS232 ou PC
		<u> </u>

figure 15 - Interconnexion du NAVISTEM W3000 avec un automate ou un PC

Paramètres de communication : Les paramètres sont configurables dans le menu Modbus

Par défaut : Modbus RTU :

-Vitesse de communication disponible :

	1200	2400	4800	9600		
	19200*	38400	57600	115200		
j	* Valeur par defaut					

-8bits, sans parité, 1 bit de Stop

-Résistance de terminaison configurable via jumper J8 (résistance connectée si le jumper est positionné entre 1 et 2).
-Résistances de polarisation connectées via jumpers J7 et J8 (résistances connectées si les jumpers sont positionnés entre 1 et 2).

Adresse du NAVISTEM W3000 = 1 (par défaut), modifiable de 1 à 255.

Modbus TCP/IP : Adresse, Masque et Port (configurables).



66

Codes d'erreurs

Les codes d'erreurs suivant peuvent être renvoyés par l'interface :

Code	Erreur	Cause
	Pas de réponse du NAVISTEM W3000 Modbus	 mauvais câblage Time out de l'automate plus court que celui du NAVISTEM W3000 Modbus mauvaise adresse mauvais paramétrage de la communication
01	Illegal function	 la fonction demandée n'est pas supportée
02	Illegal data address	 l'adresse Modbus ne correspond à aucun service standard le nombre de registres est différent de celui attendu le service standard n'est pas implémenté sur la machine lecture demandée avec un service standard uniquement en écriture écriture demandée avec un service standard uniquement en lecture
03	Illegal data value	 les données ne sont pas correctes
0A	Gateway path unavailable	I'interface n'est pas configurée
04	Server device failure	 pour toutes les autres erreurs





1.1.1. Communication MODBUS RTU (RS485) avec le W3000

<u>Rappel</u> : le paramétrage de l'adresse du W3000 est à faire sur le coffret menu « paramètres », « communication externe », « bus de communication », « adresse de bus ».

Les données sont codées sur 1 byte, soit 256 possibilités (correspond à FF en hexadécimal). Les fonctions utilisables avec W3000 sont :

- lecture d'une ou plusieurs données : 3
- écriture d'un registre : 6

Dans le W3000, le numéro du paramètre ainsi que la valeur du paramètre sont codés sur 2 bytes. Les trames sont donc de la forme :

	Adresse de l'élément	Fonction utilisée	N° du Paramètre	Valeur du paramètre		
Hexa	[O1]	[03]	[01] [f4]	[00] [01]	[CRC] [CRC] *	
Décimal	[001]	[003]	[001] [244]	[000] [001]	[CRC] [CRC] *	
Explication	Adresse №1 pour le W3000	$\begin{array}{c c} & [01] \text{ ou } [001] \clubsuit 01x256\\ [f4] \clubsuit 244\\ Paramètre = 256+244\\ \text{Soit } 500 \end{array}$		[00] → 0 [01] → 1 Lire 1 paramètre	Fonction de validation	
	Adresse de l'élément	Fonction utilisée	N° du Paramètre	Valeur du paramètre		
Неха	Adresse de l'élément [01]	Fonction utilisée [06]	N° du Paramètre [01] [f4]	Valeur du paramètre [01] [C2]	[CRC] [CRC] *	
Hexa Décimal	Adresse de l'élément [01] [001]	Fonction utilisée [06] [006]	N° du Paramètre [01] [f4] [001] [244]	Valeur du paramètre [01] [C2] [001] [194]	[CRC] [CRC] * [CRC] [CRC] *	

Remarque 1: la lecture et l'écriture de température se fait en dixième de degrés. Par exemple, pour écrire une consigne de 60°C, il faut envoyer 600 comme paramètre.

Remarque 2 : les 2 derniers bytes des trames ([CRC] [CRC] dans le tableau ci-dessus) correspondent à des valeurs générées par le protocole Modbus. Il s'agit de codes de sécurité générés automatiquement afin de vérifier l'intégrité des données.

Exemple pour la lecture de consigne confort (paramètre N°111) :

En Hexadécimal: 01 03 006F 0001 CRC CRC	En décimal : 001 003 000 111 000 001 CRC
01 : adresse du W3000 (à paramétrer dans	CRC
le W3000)	001 : adresse du W3000 (à paramétrer dans
03 : lecture de données	le W3000)
006F : N° du paramètre 111	003 : lecture de données
0001 : nombre de paramètre à lire (soit 1)	000111 : N° du paramètre 111
	000001 : nombre de paramètre à lire (soit 1)

Exemple pour écrire la consigne réduite 45°C (adresse N°112)

En Hexadécimal: 01 06 0070 01C2 CRC CRC	En décimal : 001 006 000 112 001 194 CRC
01 : adresse du W3000 (à paramétrer dans	CRC
le W3000)	001 : adresse du W3000 (à paramétrer dans
06 : écriture de données	le W3000)
0070 : N° du paramètre 112	006 : écriture de données
01C2 : température en dixième de degrés	000 112 : N° du paramètre 112
(01C2 = 450)	001 194 : température en dixième de degrés
	(1x256 + 194 = 450)



Gestion des défauts :

Le nombre « n » de défauts en cours est donné par l'adresse N°500.

Le nombre de défauts total enregistré est donné par l'adresse N°550.

Pour lire les informations de chaque défaut, il est nécessaire de paramétrer l'index (paramètre 501 ou 551 suivant que l'on souhaite lire des défauts en cours ou enregistrés). L'index du défaut le plus récent est égal à 0 et l'index du plus ancien est égal à « n-1 ».

On peut alors lire les autres données relatives à ce défaut (paramètres 502, 503, 504, 505, 506 et 507 ou 552, 553, 554, 555, 556, 557).

Pour accéder aux infos d'un autre défaut, il faut au préalable modifier l'index pour indiquer le numéro du défaut à lire. Il est alors possible de ré-interroger les paramètres de ce défaut.

Exemple en décimal :

Trame envoyée	Signification	Exemple de réponse en décimale	Interprétation
001 003 002 038 000 001 CRC CRC	Sur W3000 en adresse 1, demande de lecture d'un paramètre à partir de 550	00002	2 défauts en cours
001 006 002 039 000000 CRC CRC	On choisit le premier défaut (index 0) par une écriture (fonction 6) dans le paramètre 551		
001 003 002 040 000001 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 552 (jour et mois du défaut)	006922	6922 = 1B0Ah 1B = 27 et 0A = 10 → 27 novembre
001 003 002 041 000001 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 553 (année du défaut)	000019	2019
001 003 002 042 000001 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 554 (heure/minute du défaut)	000530	530 = 212h 02 = 02 et 12 = 18 ➔ 02H18
001 003 002 043 000001 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 555 (durée du défaut)	000776	→ 776 minutes
001 006 002 039 000001 CRC CRC	On interroge le deuxième défaut		-
001 003 002 040 000001 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 552 (jour et mois du défaut)	004363	4363 = 110Bh 11 = 11 et 0B = 10 → 11 novembre

Exemple en hexadécimal pour un défaut « en cours » à l'index 3 (quatrième défaut)

Trame envoyée	Exemple de Signification réponse (en hexadécimal)		Interprétation		
01 03 01F4 00 01 CRC CRC	Sur W3000 en adresse 1, demande de lecture d'un paramètre à partir de 500	6h	6 défauts en cours		
01 06 01F5 00 03 CRC CRC	On choisit le quatrième défaut (index 3) par une écriture (fonction 6) dans le paramètre 501		-		
01 03 01F6 00 01 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 502 (jour et mois du défaut)	1B0Ah	1B = 27 et 0A = 10 → 27 novembre		
01 03 01F7 00 01 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 503 (année du défaut)	0013h	00 = 0 et 13 = 19 → 2019		
01 03 01F8 00 01 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 504 (heure/minute du défaut)	0212h	02 = 02 et 12 = 18 → 02H18		
01 03 01F9 00 01 CRC CRC	Demande de la valeur du paramètre 505 (durée du défaut)	308h	308 = 776 → 2776 minutes		



Tableau récapitulatif des paramètres

Numéro de paramètre		Données	Valeurs possibles	Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Donnees	valeurs possibles	défaut	Lecture	Ecriture
Général		<u>.</u>	·	<u> </u>		
100	64	Horloge 1	[HH MM]		\checkmark	~
101	65	Horloge 2	[SS 00]		\checkmark	~
102	66	Date 1	[SS 00]		~	\checkmark
103	67	Date 2	[AAAA]		~	~
104	68	Langue	0 = Français 1 = Anglais 2 = Espagnol 3 = Flamand 4 = Italien	0	~	\checkmark
107	6B	Niveau d'accès	0 = Utilisateur 1= final Spécialiste	0	\checkmark	Х
Gestion d	e l'ECS					
110	6E	Nombre de consignes	1 = 1 seule consigne confort 2 = permutation confort ré- duit suivant un programme horaire si Consigne Réduit différent de Consigne Confort	1	~	х
111	6F	Consigne Confort	0 110	58	\checkmark	\checkmark
112	70	Consigne Réduit	0 110	58	~	\checkmark
113	71	Ecart pour Turbo	1 30	10	~	~
114	72	Lundi : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
115	73	Lundi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
116	74	Mardi : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
117	75	Mardi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
118	76	Mercredi : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
119	77	Mercredi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
120	78	Jeudi : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
121	79	Jeudi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
122	7A	Vendredi : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
123	7B	Vendredi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
124	7C	Samedi : Début consigne 2 plage	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
125	7D	Samedi : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
126	7E	Dimanche : Début consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
127	7F	Dimanche : Fin consigne 2 plage 1	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
128	80	Lundi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
129	81	Lundi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
130	82	Mardi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
131	83	Mardi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
132	84	Mercredi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
133	85	Mercredi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
134	86	Jeudi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	~
135	87	Jeudi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
136	88	Vendredi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark



Numéro de paramètre					Accès	
Decimal	Hexa.	Données Valeurs possibles défaut		Valeurs par défaut	Lecture	Ecriture
137	89	Vendredi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	\checkmark	\checkmark
138	8A	Samedi : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
139	8B	Samedi : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
140	8C	Dimanche : Début consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
141	8D	Dimanche : Fin consigne 2 plage 2	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
Fonction an	ntilégionelle		•	·	·	
150	96	Activation antilégionelle	0 = pas de cycle 1 = Cycle AL AL	0	~	\checkmark
151	97	Jour antilégionelle	0=lundi 4=vendredi 1=mardi 5 = samedi 2 = mercredi 6 = di- 3 = jeudi manche	0	~	\checkmark
152	98	Heure début antilégionelle	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
153	99	Consigne température antilégio- nelle	0 99	70	~	\checkmark
154	9A	Durée antilégionelle (en minutes)	1 300	3	\checkmark	\checkmark
155	9B	Surveillance cycle antilégionelle durée maxi	0 = pas de surveillance 1 = fonction active	1	~	\checkmark
156	9C	Durée Maxi antilégionelle (en minutes)	1 255	120	~	\checkmark
157	9D	Périodicite antilégionelle (en semaines)	1 26	4	~	~
158	9E	Suivi température retour	0 = fonction non active 1 = fonction active	0	\checkmark	\checkmark
159	9F	Pompe Homogénéisation	0 = pas de pompe 1 = pompe active lorsque l'antilégionelle est active	0	\checkmark	\checkmark
160	AO	Activation immédiate antilégionelle	0 = pas de forcage 1 = lancement d'un cycle antilégionelle hors pro- grammation	0	\checkmark	\checkmark
Protections	;		·			
170	AA	Surveillance pression	0 = pas de capteur 1 = capteur de pression au primaire	0	~	\checkmark
171	AB	Type contact pressostat	0 = contact NO 1 = contact NC	1	~	\checkmark
172	AC	Temporisation pressostat (avant prise en compte du défaut, en secondes)	0 255	5	~	\checkmark
173	AD	Consigne température max pri- maire avant mise en sécurité	0 120	80	~	~
174	AE	Surveillance température primaire	0 = fonction inactive 1 = fonction active	0	\checkmark	\checkmark
175	AF	Surveillance température ECS	0 = fonction inactive 1 = fonction active	0	\checkmark	\checkmark
176	BO	Temperature alarme haute	0 110	65	~	\checkmark
177	B1	Temperature alarme basse	0 110	50	\checkmark	\checkmark
178	В2	Gradient de chute de température en °C par seconde	0 50	2	~	\checkmark
179	В3	Temporisation température sortie ECS (en secondes)	0 900	30	~	\checkmark



Numéro de paramètre					Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Données	Valeurs possibles		par défaut	Lecture	Ecriture
180	B4	Surveillance température stockage	0 110		65	\checkmark	\checkmark
181	В5	Temperature stockage alarme haute	0 110		65	1	1
182	B6	Temperature stockage alarme basse	0 110		55	\checkmark	\checkmark
183	B7	Temporisation alarme stockage (avant prise en compte du défaut, en secondes)	0 255		60	√	√
184	B8	Temporisation alarme Température primaire (avant prise en compte du défaut, en secondes)	0 255		60	√	√
Gestion d	es alarmes	5					
190	BE	Type défaut Temperature sortie ECS	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
191	BF	Type défaut Temperature primaire	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
192	C0	Type défaut cycle AL	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
193	C1	Type défaut Pression	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
194	C2	Type défaut Ipso Pompes	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
195	C3	Type défaut Sondes	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
196	C4	Type défaut Gradient ECS	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
197	C5	Type défaut service non- rendu	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
198	C6	Type défaut Stockage	0 = défaut non-bloquant 1 = bloquant		0	\checkmark	\checkmark
Gestion d	es circulate	eurs					
210	D2	PWM retour de la pompe 1	WILO 0-Défaut	Grundfos 068-OK		\checkmark	
211	D3	PWM retour de la pompe 2	Pompe	>6872-OK		~	
212	D4	PWM retour de la pompe 3	>377-OK	pompe		\checkmark	
213	D5	PWM retour de la pompe 4	>77-Defaut pompe	>93100-Stand by		~	
214	D6	Pompe 1 & 2 (Wilo ou Grundfoss)	0 1		1	~	~
215	D7	Pompe 3 & 4 (Wilo ou Grundfoss)	0 1		1	~	~
220	DC	Nombre de circulateurs primaire	0 2		1	~	~
221	DD	Type de circulateur primaire	0 = STD 1=0-10V 2 = 0-10V + activation 3 = PWM 4=PWM + activation		0	\checkmark	\checkmark



Numéro de paramètre		Données	Valeurs possibles	Valeurs par	Accès	
Decimal	Hexa.			défaut	Lecture	Ecriture
222	DE	Tension maxi circulateur pri- maire	0 10	10	\checkmark	\checkmark
223	DF	Tension mini circulateur pri- maire	1 10	3,5	\checkmark	\checkmark
224	EO	Désactivation circulateur pri- maire	0 = Aucune pompe désactivée 1 = P1 désactivée 2 = P2 désactivée	0	\checkmark	\checkmark
225	E1	Heure de permutation primaire	0 = Permutation à 8heure du matin 1 = Permutation à midi et à minuit	1	\checkmark	\checkmark
226	E2	Nombre de circulateurs secon- daire	0 = Inconnu 1=Instantané 2 = ballon primaire 1 circulateur 3 = ballon primaire 2 circulateurs 4 = ballon secondaire 1 circula- teur 5 = ballon secondaire 2 circula- teurs	0	~	~
227	E3	Type de circulateur secondaire	0 = STD 1=0-10V 2 = 0-10V + activation 3 = PWM 4 = PWM + activation	0	\checkmark	1
228	E4	Tension maxi circulateur secon- daire	0 10	10	\checkmark	~
229	E5	Tension mini circulateur secon- daire	0 10	3,5	\checkmark	\checkmark
230	E6	Désactivation circulateur se- condaire	0 = Aucune pompe désactivé 1 = P3 désactivée 2 = P4 désactivée	0	\checkmark	\checkmark
231	E7	Heure de permutation secon- daire	0 = Permutation à 8heure du matin 1 = Permutation à midi et à minuit	1	\checkmark	\checkmark
232	E8	RAZ compteur primaire	01	0	\checkmark	~
233	E9	RAZ compteur secondaire	01	0	\checkmark	\checkmark
234	EA	%PWM pour Vmax_Primaire	0 100	0	~	\checkmark
235	EB	%PWM pour Vmini_Primaire	0 100	95	\checkmark	\checkmark
236	EC	%PWM pour Vmax_Secondaire	0 100	0	\checkmark	~
237	ED	%PWM pour Vmini_Secondaire	0 100	95	\checkmark	\checkmark
Gestion de	la vanne 3 v	voies				
240	FO	Pilotage de la V3V	1 = pilotage auto 0 = pas de pilotage (mode ma- nuel)	1	\checkmark	\checkmark
241	F1	Type de Pilotage V3V	0 = commande 230 Volts 3 points 1 = commande 010 Volts	1	\checkmark	√
242	F2	Coeficient Proportionnel "P" de la commande de V3V 230V	0 100	2	\checkmark	~
243	F3	Temps de la période de com- mande V3V en 230 volts	1 50	10	\checkmark	~
244	F4	Pourcentage maximum de la commande sur la période	0 100	50	\checkmark	\checkmark
245	F5	Bande morte sur la régulation de température pour le controle d'une V3V 3 points	0 100	2	\checkmark	\checkmark


Numéro de	e paramètre		Valeurs		s Accès	
Decimal	Hexa.	Données	Valeurs possibles	par défaut	Lecture	Ecriture
246	F6	Temps que met la vanne pour passer de fermée à ouverte	0 99	30	\checkmark	~
247	F7	Coeficient proportionnel de la commande de V3V 0_10V	0 100	2	\checkmark	\checkmark
248	F8	Coeficient integrale de la commande de V3V 0_10V	0 100	5	\checkmark	\checkmark
249	F9	Coeficient dérivée de la commande de V3V 0_10V	0 100	0	\checkmark	\checkmark
Gestion des	s sondes	1	1		1	
260	104	Type de sonde pour Sonde N°1		2	~	~
261	105	Type de sonde pour Sonde N°2		2	~	~
262	106	Type de sonde pour Sonde N°3	1 = sonde PT100 2 = sonde PT1000	2	\checkmark	~
263	107	Type de sonde pour Sonde N°4		2	\checkmark	\checkmark
264	108	Type de sonde pour Sonde $N^{\circ}5$		2	\checkmark	~
265	109	Affectation sonde N°1	0 = Non utilisée 1 = Sortie ECS	0	\checkmark	\checkmark
266	10A	Affectation sonde N°2	2 = Retour secondaire 3 = Entrée primaire	0	~	~
267	10B	Affectation sonde N°3	4 = Milieu ballon 5 = Bas ballon	0	~	~
268	10C	Affectation sonde N°4	6 = Sonde de suivi 1 7 = sonde de suivi 2	0	~	\checkmark
269	10D	Affectation sonde N°5	8 = Sonde de surveillance ballon	1	~	~
270	10E	Correction de la T° mesurée par la sonde 1 (en °C)		0	~	~
271	11e	Correction de la T° mesurée par la sonde 2 (en °C)		0	\checkmark	√
272	12e	Correction de la T° mesurée par la sonde 3 (en °C)	-6 6	0	\checkmark	\checkmark
273	13e	Correction de la T° mesurée par la sonde 4 (en °C)		0	\checkmark	\checkmark
274	14e	Correction de la T° mesurée par la sonde 5 (en °C)		0	~	1
Configuration sorties 0.10 Volts						
280	118	Choix fonction sortie 1	0 = pas de fonction 1 = Temp ECS 2 = Retour Secondaire	0	~	\checkmark
281	119	Choix fonction sortie 2	3 = Entrée primaire 4 = Recopie Commande V3V 5 = Inconnu	0	\checkmark	~



Numéro de paramètre		Descrifes		Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Donnees	valeurs possibles	défaut	Lecture	Ecriture
Configurati	ion sorties re	elais				
282	11A	Sortie relais 1	0 = pas de fonction 1 = Défaut bloquant 2 = défaut non bloquant 3 = Alarme temperature Haute 4 = Alarme temperature basse 5 = Alarme Temperature pri- maire haute 6 = Défaut AL 7 = Manque d'eau 8 = Alarme pompe 9 = Défaut sonde	0	V	V
283	11B	Sortie relais 2	10 = pompe homogeneisation 11 = alarme gradient 12 = Turbo actif 13 = Alarme stockage Haute 14 = Alarme stockage basse 15 = Priorité ECS 16 = Service non rendu 17 = Alarme Suivi 1 18 = Alarme Suivi 2 19 = tous les défauts 20 = Inconnu	0	V	~
Configurati	ion Fonctior	ECO	1			
300	12C	Lundi : Début interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
301	12D	Lundi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
302	12E	Mardi : Début interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
303	12F	Mardi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
304	130	Mercredi : Début interdic- tion ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
305	131	Mercredi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
306	132	Jeudi : Début interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
307	133	Jeudi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
308	134	Vendredi : Début interdic- tion ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
309	135	Vendredi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
310	136	Samedi : Début interdic- tion ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
311	137	Samedi : Fin interdiction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
312	138	Dimanche : Début inter- diction ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[06 00]	\checkmark	\checkmark
313	139	Dimanche : Fin interdic- tion ECO plage 1	[00 00] [23 59]	[10 00]	\checkmark	\checkmark
314	13A	Lundi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	\checkmark	\checkmark
315	13B	Lundi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	<i>✓</i>	~
316	13C	Mardi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	\checkmark	\checkmark
317	13D	Mardi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	\checkmark	\checkmark



Numéro de paramètre			Valeurs pos-	Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Donnees sibles		par défaut	Lecture	Ecriture
318	13E	Mercredi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	\checkmark	\checkmark
319	13F	Mercredi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	~	\checkmark
320	140	Jeudi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	~	~
321	141	Jeudi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	\checkmark	\checkmark
322	142	Vendredi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	1	~
323	143	Vendredi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	\checkmark	\checkmark
324	144	Samedi : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	~	\checkmark
325	145	Samedi : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	\checkmark	\checkmark
326	146	Dimanche : Début interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[16 30]	1	~
327	147	Dimanche : Fin interdiction ECO plage 2	[00 00] [23 59]	[22 30]	~	\checkmark
328	148	Lundi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
329	149	Lundi : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	~
330	14A	Mardi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
331	14B	Mardi : Fin interdiction ECO plage 3 [00 00] [23		[00 00]	\checkmark	\checkmark
332	14C	Mercredi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
333	14D	Mercredi : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	~
334	14E	Jeudi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
335	14F	Jeudi : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
336	150	Vendredi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	~
337	151	Vendredi : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
338	152	Samedi : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
339	153	Samedi : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
340	154	Dimanche : Début interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
341	155	Dimanche : Fin interdiction ECO plage 3	[00 00] [23 59]	[00 00]	~	\checkmark
342	156	jour/mois pour début de vacances plage 1	[JJ MM]	[JJ MM]	~	\checkmark
343	157	année pour début de vacances plage 1	[AAAA]	[AAAA]	\checkmark	\checkmark
344	158	jour/mois pour fin de vacances plage 1	[JJ MM]	[JJ MM]	\checkmark	\checkmark
345	159	année pour fin de vacances plage 1	[AAAA]	[AAAA]	\checkmark	\checkmark
346	15A	jour/mois pour début de vacances plage 2	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
347	15B	année pour début de vacances plage 2	[AAAA]	[AAAA]	~	\checkmark

FR



Numéro de paramètre				Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Donnees Valeurs possibles		par défaut	Lecture	Ecriture
348	15C	jour/mois pour fin de vacances plage 2	[JJ MM]	[JJ MM]	\checkmark	~
349	15D	année pour fin de vacances plage 2	[AAAA]	[AAAA]	~	~
350	15E	jour/mois pour début de vacances plage 3	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
351	15F	année pour début de vacances plage 3	[AAAA]	[AAAA]	~	~
352	160	jour/mois pour fin de vacances plage 3	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
353	161	année pour fin de vacances plage 3	[AAAA]	[AAAA]	~	~
354	162	jour/mois pour début de vacances plage 4	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
355	163	année pour début de vacances plage 4	[AAAA]	[AAAA]	~	~
356	164	jour/mois pour fin de vacances plage 4	[JJ MM]	[JJ MM]	\checkmark	\checkmark
357	165	année pour fin de vacances plage 4	[AAAA]	[AAAA]	~	~
358	166	jour/mois pour début de vacances plage 5	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
359	167	année pour début de vacances plage 5	[AAAA]	[AAAA]	~	~
360	168	jour/mois pour fin de vacances plage 5	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
361	169	année pour fin de vacances plage 5	[AAAA]	[AAAA]	~	~
362	16A	jour/mois pour début de vacances plage 6	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
363	16B	année pour début de vacances plage 6	[AAAA]	[AAAA]	~	~
364	16C	jour/mois pour fin de vacances plage 6	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
365	16D	année pour fin de vacances plage 6	[AAAA]	[AAAA]	~	~
366	16E	jour/mois pour début de vacances plage 7	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
367	16F	année pour début de vacances plage 7	[AAAA]	[AAAA]	\checkmark	~
368	170	jour/mois pour fin de vacances plage 7	[JJ MM]	[JJ MM]	\checkmark	\checkmark
369	171	année pour fin de vacances plage 7	[AAAA]	[AAAA]	~	~
370	172	jour/mois pour début de vacances plage 8	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
371	173	année pour début de vacances plage 8	[AAAA]	[AAAA]	~	~
372	174	jour/mois pour fin de vacances plage 8	[JJ MM]	[JJ MM]	~	~
373	175	année pour fin de vacances plage 8	[AAAA]	[AAAA]	~	~
374	176	Delta T° avant recharge ballon	0 110	5	~	~
375	177	Nombre de sondes ballon	1 ou 2	2	~	~
376	178	Consigne chargement ballon	0 110	55	~	~



Numé parar	Numéro de paramètre			Valeurs	Accès		
Decimal	Hexa.	Données		Valeurs possibles	par défaut	Lecture	Ecriture
377	179	Délai post-bal après arrêt pr	ayage pompe orité ECS	0 255	30	\checkmark	\checkmark
378	17A	Fonction écor performance	iomie et	0 = fonction non activée 1 = fonction activée	0	~	\checkmark
379	17B	Type de profil	de puisage	0 = Pas de profil de puisage 1 = Type logement 2 = Type tertiaire 3 = Personalisé	1	✓	\checkmark
390	186	Nombre de ba stockage	allons de	0 3	1	\checkmark	\checkmark
Fonction S	onde de sui	vi 1 et 2					
380	17C	Température a sur sonde de	alarme haute suivi N°1	0 110	80	\checkmark	\checkmark
381	17D	Température a sur sonde de	alarme haute suivi N°2	0 110	80	\checkmark	\checkmark
382	17E	Température a sur sonde de	alarme basse suivi N°1	0 110	20	\checkmark	\checkmark
383	17F	Température a sur sonde de	alarme basse suivi N°2	0 110	20	\checkmark	\checkmark
384	180	Activation sur température s	veillance de ur sonde N°1	0 = fonction non activée 1 = fonction activée	0	\checkmark	\checkmark
385	181	Activation sur température s	veillance de ur sonde N°2	0 = fonction non activée 1 = fonction activée	0	\checkmark	\checkmark
386	182	Délai avant déclenchement alarme pour sonde de suivi N°1		0 80	30*	~	\checkmark
387	183	Délai avant déclenchement alarme pour sonde de suivi N°2		0 80	30*	~	\checkmark
Enregistrement							
400	190	Intervalle de s Historique (er	auvegarde minutes)	2 15	2		\checkmark
401	191	Type d'enregi	strement	0 = cyclique 1 = linéaire	0		\checkmark
402	192	Effacement de	es données	0 = pas d'action 1 = effacement puis retour à 0	0		\checkmark
Etat des er	ntrées / sorti	ies : Erreurs		<u> </u>			
			С	odes erreurs :			
Defaut_AlarmeHaute = 0 Defaut_AlarmeBasse = 1 Defaut_AlarmeBasse = 1 Defaut_AlarmeBasse = 2 Defaut_AlarmeAL = 3 Defaut_AlarmePression = 4 Defaut_Sondu Defaut_Sondu		pe 2 = 6Defaut_Sonde3 = 12pe 3 = 7Defaut_Sonde4 = 13pe 4 = 8Defaut_Sonde5 = 14me Temperature Primaire = 9Defaut_Alarme Gracede1 = 10Defaut_Alarme Encrde2 = 11= 16		ient = 15 assement			
			Eri	reurs en cours :			
500	1F4	Nombre d'erre cours "n"	eurs en	0 n		\checkmark	х
501	1F5	Index de l'erreur pour la lecture (de 0 à n-1)		0 n-1		\checkmark	Х
502	1F6	Jour et mois d'apparition				\checkmark	Х
503	1F7	Année appari	tion	[2014] [2100]		\checkmark	Х
504	1F8	Heures / minu d'apparition	tes	[00 00] [23 59]		\checkmark	Х
505	1F9	Durée de l'err	eur	065535		\checkmark	Х
506	1FA	Durée msb		0 65535		\checkmark	Х
507	1FB	code erreur		Liste ci-dessus		\checkmark	Х



Numéro de paramètre				Valeurs	Accès	
Decimal	Hexa.	Donnees	Valeurs possibles	par défaut	Lecture	Ecriture
		Erreurs e	n historique			
550	226	Nombre d'erreurs dans l'historique	0 n		\checkmark	х
551	227	Index pour la lecture de l'erreur dans l'historique	0 n-1		\checkmark	Х
552	228	Jour et mois d'apparition			\checkmark	Х
553	229	Année apparition	[2014] [2100]		\checkmark	Х
554	22A	Heures / minutes d'apparition	[00 00] [23 59]		\checkmark	Х
555	22B	Durée de l'erreur	0 65535		\checkmark	Х
556	22C	Durée msb	0 65535		\checkmark	Х
557	22D	Code erreur	Liste ci-dessus		\checkmark	Х
Etat des en	trées sorties	: Températures				
1000	3E8	Sonde 1 (en °C)	0 150		~	Х
1001	3E9	Sonde 2 (en °C)	0 150		\checkmark	Х
1002	3EA	Sonde 3 (en °C)	0 150		\checkmark	Х
1003	3EB	Sonde 4 (en °C)	0 150		\checkmark	Х
1004	3EC	Sonde 5 (en °C) (Temperature départ échangeur)	0 150		\checkmark	х
1005	3ED	Consigne régulation en cours (en °C)	0 150		\checkmark	Х
Etat des en	trées sorties	: Circulateurs primaires				
1010	3F2	Commande circulateur 1 primaire 230V	0 - 1		\checkmark	Х
1011	3F3	Commande circulateur 1 primaire TOR	0 - 1		\checkmark	Х
1012	3F4	Commande circulateur 1 primaire PWM	0 - 1		\checkmark	Х
1013	3F5	Commande circulateur 1 primaire 0-10V	0 - 1		\checkmark	Х
1014	3F6	Nbre heures fonctionnement P1	Valeur à multiplier par 256		\checkmark	Х
1015	3F7	Nbre heures fonctionnement P1	0 256		\checkmark	Х
1017	3F9	Commande circulateur 2 primaire 230V	0 - 1		\checkmark	Х
1018	3FA	Commande circulateur 2 primaire TOR	0 - 1		\checkmark	х
1019	3FB	Commande circulateur 2 primaire PWM	0 - 1		\checkmark	х
1020	3FC	Commande circulateur 2 primaire 0 -10V	0 - 1		\checkmark	Х
1021	3FD	Nbre heures fonctionnement P2	Valeur à multiplier par 256		\checkmark	Х
1022	3FE	Nbre heures fonctionnement P2	0 256		\checkmark	Х
1024	400	Etat_FctTurbo	0 : inactif 1 : actif		\checkmark	Х
Etat des e	entrées so	rties : Circulateurs secondaire	25			
1030	406	Commande circulateur 1 secondaire 230V	0 - 1		\checkmark	х
1031	407	Commande circulateur 1 secondaire TOR	0 - 1		\checkmark	х
1032	408	Commande circulateur 1 secondaire PWM	0 - 1		\checkmark	Х



Numéro de paramètre		Données	Valeurs possibles	Valeurs	Accès		
Decimal	Hexa.			défaut	Lecture	Ecriture	
1033	409	Commande circulateur 1 secondaire 0-10V	0 - 1		~	Х	
1034	40A	Nbre heures fonctionnement P3	Valeur à multiplier par 256		~	Х	
1035	40B	Nbre heures fonctionnement P3	0 256		\checkmark	×	
1037	40D	Commande circulateur 2 secondaire 230V	0 - 1		\checkmark	Х	
1038	40E	Commande circulateur 2 secondaire TOR	0 - 1		\checkmark	×	
1039	40F	Commande circulateur 2 secondaire PWM	0 - 1		~	×	
1040	410	Commande circulateur 2 secondaire 0-10V	0 - 1		~	×	
1041	411	Nbre heures fonctionnement P4	Valeur à multiplier par 256		~	х	
1042	412	Nbre heures fonctionnement P4	0 256		~	×	
Etat des er	ntrées sortie	es : Vanne 3 voies					
1050	41A	Commande V3V en 0-10V	010		~	Х	
Etat des er	ntrées sortie	es : Sortie relais R1 et R2	•	^	°		
1060	424	Sortie relais 1	0 - 1		\checkmark	Х	
1061	425	Sortie relais 2	0 - 1		\checkmark	Х	
Etat des entrées sorties : Sortie 0-10V							
1070	42E	Sortie 0-10 N°1	010 N°1 010		\checkmark	Х	
1071	42F	Sortie 0-10 N°2	010		\checkmark	Х	
Etat des er	ntrées sortie	es : Pressostat					
1080	438	Etat Pressostat	0 : inactif 1 : actif		\checkmark	Х	

FR



CONTRÔLES HYDRAULIQUES DES CIRCUITS PRIMAIRE ET SANITAIRE DU HEATSWITCH

-Contrôle visuel de l'absence de fuite.

-Contrôle du bon fonctionnement de tous les circulateurs (par permutation via la fonction de test décrite a la page 60). La production d'ECS ne doit pas présenter de défaut après permutation et temps de marche de 5 minutes environ.

-Contrôle d'absence de défaut.

CONTRÔLES ÉLECTRIQUES DU RÉGULATEUR NAVISTEM W3000

-Contrôle des connexions et resserrage éventuel.

- -Contrôle de l'état des câblages et platines.
- -Contrôle de l'affichage sur le régulateur NAVISTEM W3000 (absence de défaut).

80

MAINTENANCE DU HEATSWITCH



A	DANGER :	Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique
À	ATTENTION :	Les différentes opérations de maintenance doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
$\underline{\mathbb{N}}$	DANGER :	Avant toute intervention, s'assurer que le HEATSWITCH est isolé hydrauliquement.

ECHANGEUR À PLAQUES

Ouverture de l'échangeur

- Laisser refroidir l'échangeur.

- Nous conseillons de prendre la cote de serrage avant le démontage (voir fig. 26).

- Vidanger votre échangeur en desserrant légèrement les tirants de serrage.

- Dévisser et enlever les tirants 1.

- Desserrer progressivement les tirants 2 en gardant les bâtis bien parallèles.

- Retirer les tirants 2.



figure 16 - Echangeur à plaque

Enlèvement des plaques

DANGER :

Les plaques étant coupantes, il est important pour toute intervention d'utiliser des gants de protection ayant un indice de 5.

Faire coulisser une à une les plaques le long des guides en les repérant.

Si une plaque est endommagée et qu'elle ne peut être remplacée lors de l'intervention, l'enlever avec celle qui la suit ou la précède.

Recalculer la "cote de serrage" (voir REMONTAGE page 83).



Nettoyage des plaques

DANGER :

À

L'hydroxyde de sodium et l'acide nitrique concentré peuvent attaquer gravement la peau et les membranes muqueuses. La solution doit être manipulée avec beaucoup de précautions. Portez toujours des lunettes de protection et des gants en caoutchouc.

Rincer à l'eau la surface d'échange et la frotter avec une brosse douce (Nylon ou équivalent). Attention à ne pas endommager les joints. Vérifier leur état.



INFORMATION : Veuillez contacter le Service d'Assistance Technique à la Clientèle (tel : 04.72.47.05.19) pour le chiffrage et la commande des joints de plaques à remplacer à chaque ouverture.

Pour les dépôts d'oxyde ou de chaux, utiliser une brosse et une solution d'acide nitrique de 2 - 5% (pas d'acide chlorhydrique ou sulfurique).

Pour les dépôts organiques, utiliser une brosse et une solution 2% d'hydroxyde de sodium à 50°C.

Pour les dépôts gras, utiliser une brosse et du kérosène.

Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau.



Ne jamais utiliser de brosse métallique ou tout autre objet susceptible d'endommager les plaques et les joints. L'utilisation de produits de nettoyage doit se faire suivant les recommandations du fabricant.

Dans le cas d'une intervention, il est toujours plus sûr de se rapprocher du fabricant afin de conserver toutes les qualités et performances de votre échangeur.

Assemblage des plaques

Plaques parallèles

La plaque avant est chevron dirigé en bas La plaque 2 est chevron dirigé vers le haut La plaque 3 est chevron dirigé vers le bas Etc...
 Vue coté tuyauterie
 00

 S1 entrée fluide chaud
 54

 S3 entrée fluide froid
 53

53 S2

le nombre de plaques est pair, la plaque de fond est chevron vers le haut



1

Intermédiaire

2







MAINTENANCE DU HEATSWITCH



Remontage

Le jeu de plaques sera remonté comme dans sa configuration initiale.

Assurez-vous qu'aucune particule n'empêchera la fermeture de l'échangeur et sa bonne étanchéité.

Enfin, il vous faudra contrôler que vos plaques soient correctement positionnées.

De même, il faudra aussi vous assurer que les joints soient bien clippés et positionnés sur les plaques.



figure 17 - Position des plaques

Serrage de l'échangeur

La côte de serrage (A) de votre échangeur, dépend du type et du nombre de plaques dans l'échangeur. A est la longueur comprise entre les deux bâtis. La tolérance de serrage est de +/-3%.

Comment déterminer A ? A(mm) = Nbre de plaques x Cote de serrage par plaque

Type de plaques	Cote de serrage par plaque (*)
GCP-012 H (ép. = 0,6 mm)	3,1 mm
Pour HeatSwitch gammes HSW	/ <i>1</i> 2
GCP-009 H (ép. = 0,5 mm)	3,0 mm
Pour HeatSwitch gammes HSW 3	32

(*) cote de serrage pour épaisseur standard



figure 18 - Vue échangeur sur longueur



84

Pendant la phase de serrage, les bâtis resteront parallèles. La fermeture de l'échangeur s'effectuera du centre (1) aux extrémités (2) :

Mettre en place les tirants 1.

Serrer progressivement les tirants 1 en gardant les bâtis

bien parallèles par un serrage en croix des 4 tiges filetées.

Mettre en place les tirants 2 et les visser.

La côte A doit être respectée au niveau de chaque tirant.



figure 19 - Fermeture échangeur



RAPPORT DE MISE EN SERVICE



		Service d'Assistance Technique à la Clientèle (SATC Tél. : 03 51 42 70 0 Fax : 0385 515 93
R	APPORT DE MISE EN SEI	VICE HEATSWITCH-W3000
Chantier :		Installateur :
N° de série : 1		Modèle : RU
Modèle pompe : P1 (Prim. haute) : P2 (Prim. Basse) :		P3 (second. haute) : P4 (second. Basse) :
Position bornier pomp Version Software (me	pe/afficheur : 🛛 🗆 ok nu Informations) : S798	
Côte de serrage du jer Contrôle visuel de fuit	u de plaques (à vérifier à chao te : 🛛 🗆 ok	jue tirants) :mm
Tensions bornier géné	éral : P/N : V	P/T : V N/T :V
Disjoncteur 16A court	be D en amont : 🛛 🗆 Conf	orme 🛛 Non Conforme
Calibrage servo moter	ur V3V (en 0-10V) : 🗆 course o	k
Circuit primaire : Désemboué : □ oui Purgeur d'air : □ oui	□ neuf □ Rén □ Rincé □ Non □ non	ové type de produit :
Diamètre raccordeme Longueur (aller-retou Pression primaire :	r) : Bars	Nbr de coudes (aller-retour) :
Ballon primaire : Sonde primaire câblé Température de stock Même etage que Hea	ui : non :oui : non age :°C tswitch : oui : non	si Oui CP :°C
Observations :		
Attention ! Cette pres	tation ne constitue en aucun	cas un proces vervai de conformite de la chaufferie
Date de mise en service	Noms et signature des personnes prés	entes Nom et signature du technicien CTA



RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Circuit secondaire : Désemboué : □ oui Purgeur d'air : □ oui Traitement d'eau : □ oui Compteur d'eau :	□ neuf □ Rincé □ non □ non 3	Rénové Non TH : Pression seco	type de produit : ndaire : bars	
Modèle pompe bouclage (Ex	terne HeatSwit	Débit (m3/h) ou Hmt (bars) :		
Ballon secondaire : oui Nombre de ballon et volume Schéma hydraulique : Même etage que Heatswitch Pression de service du ballor Diamètre raccordement hydi Longueur (aller-retour) :	□ non □ Conforme □ ○ oui □ non □ :	L . Bars 	montage : Soupape de sécurité : Bars, DN Nbr de coudes (aller-retour) :	
Paramétrage :	C2 ·		Staalwaa kallar (T ^o) .	
(1:	(2:		Stockage ballon (1°) :	
Choc Thermique :	consigne : Durée : Temps :		Jour : Périodicité : T° retour :	
Schéma Hydraulique : Compteurs des pompes :	 C1 : C2 :		C3 : C4 :	
Sonde 1: □ oui Affectation Sonde 3: □ oui Affectation Sonde 5: □ oui Affectation	1 : 1 : 1 :		Sonde 2 : □ oui Affectation : Sonde 4 : □ oui Affectation :	
Sortie : R1 câblé : □ oui Affectatio 0-10V n° 1 : □ oui Affectat	n : ion :		R2 câblé : □ oui Affectation : 0-10V n° 2 : □ oui Affectation :	
Modbus câblé : 🗆 oui	Marche / Arré	et à distance câ	blé : 🗆 oui	
Surveillance de l'installation : □ oui Type (temp/press) : Préciser le paramétrage :				
Maintenance et test :				

Enregistrement des données , Intervalle :.....

Туре :

Noms et signature des personnes présentes	Nom et signature du technicien CTA
Sector sector sector sectors and se	

Page 2



ANNEXE 1 - EXPLOITATION DU FICHIER DE DONNÉES

Le fichier de données est au format CSV. Il peut être exploité ensuite sur un tableur afin de réaliser des analyses.

L'exploitation des résultats est à la charge du client. Nous ne fournissons aucun logiciel de traitement.

La mémoire de l'appareil permet d'enregistrer environ 20 000 données (soit environ 4 semaines de suivi avec un enregistrement toutes les 2 minutes).

Voici un exemple de fichier avec la signification des différentes colonnes:

ate	Heure	т° S1	T° S2	T° S3	T° S4	T° S5					% V3V						
60	18:52	60,7	51,4	129,9	129,9	60,1	57	0	0	0	34	0	0	0	0xf	0x40	0x70
6	18:54	60,7	51,4	129,9	129,9	60,1	57	0	0	0	34	0	0	0	0xf	0x40	0x70
9	18:56	62	51,4	129,9	129,9	61,2	57	0	0	0	34	0	0	0	0xf	0x40	0x70
6	18:58	61,1	51,4	129,9	129,9	60,2	54	0	0	0	30	0	0	0	0xf	0x40	0x70
6	19:00	60,7	51,4	129,9	129,9	60	54	0	0	0	30	0	0	0	0xf	0x40	0x70
6	19:02	60,1	49,6	129,9	129,9	58,9	55	0	0	0	32	0	0	0	0xf	0x40	0×70
9	19:04	61,1	51,1	129,9	129,9	60,2	57	0	0	0	34	0	0	0	0xf	0x40	0×70
9	19:06	61,1	48,1	129,9	129,9	59,9	62	0	0	0	42	0	0	0	0xf	0x40	0x70



88

ANNEXE 2 - SCHÉMATHÈQUE

Les schémas hydrauliques présentent des préparateurs ECS avec une bouteille de découplage montée en amont du produit. Il ne peut être envisagé de supprimer cette bouteille qu'après avoir:

- validé que les contraintes d'irrigation du générateur sont respectées (la vanne 3 voies du préparateur fonctionnant en mélange, lors de très faibles demandes d'ECS celle-ci est pratiquement complètement fermée)

- vérifié l'autorité de vanne 3 voies.

- vérifié que les pertes de charges en amont sont compatibles avec la disponibilité des pompes primaires du préparateur.

Les schémas présentés ci-après sont des schémas de principe, ils n'incluent pas, notamment, les by-pass ...





Schémas semi-instantanés

1 ballon de stockage



figure 20 - Schéma de principe hydraulique HSW1100_LCT_SI - V2.0

2 ballons de stockage



figure 21 - Schéma de principe hydraulique HSW1200_LCT_SI - V2.0

89



3 ballons de stockage



figure 22 - Schéma de principe hydraulique HSW1300_LCT_SI - V2.0

Schémas semi-accumulés

1 ballon de stockage



figure 23 - Schéma de principe hydraulique HSW1100_LCT_SA - V2.0

Réglages conseillés pour l'utilisation de la fonction "Economie et performance" (nécessite les sondes ballons en options):

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS

Paramétre	Réglage
C1	58°C
T° _{on}	63°C
T° _{off}	68°C

	Sonde:	Affectation
	S1	Sonde milieu ballon
~ *	S2	Sonde bas ballon
	S3	Libre
	S4	Libre
-	S5	Sonde ECS (réglage usine)



ANNEXE





figure 24 - Schéma de principe hydraulique HSW1100_LCT_SA - V2.0

Réglages conseillés pour l'utilisation de la fonction "Economie et performance" (nécessite les sondes ballons en options):

Relais	Affectation
R1	Libre
R2	Priorité ECS
Paramótro	Péalage
Falametre	Regiage
C1	58°C
T° _{on}	63°C
T° _{off}	68°C

	Sonde:	Affectation
	S1	Sonde milieu ballon
	S2	Sonde bas ballon
	S3	Libre
	S4	Libre
7	S5	Sonde ECS (réglage usine)
*: Option	1	



figure 25 - Schéma de principe hydraulique HSW1300_LCT_SA - V2.0

Réglages conseillés pour l'utilisation de la fonction "Economie et performance" (nécessite les sondes ballons en options):

Relais	Affectation	
R1	Libre	
R2	Priorité ECS	
Paramétre	Réglage	
C1	58°C	
T° _{on}	63°C	
T° _{off}	68°C	

	Sonde:	Affectation
-	S1	Sonde milieu ballon
	S2	Sonde bas ballon
	S3	Surveillance T° ballon
	S4	Libre
7	S5	Sonde ECS (réglage usine)



3	ballons	de	stockag	ge
				_

Service d'assistance technique a la clientèle pour la France métropolitaine Tel : +33 4 72 47 05 19 https://www.acv.com/france/customer